

ディスクを再生する (DVD)

DVDに切り換えるには
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」
ディスクの出し入れ→ P. 139

AUDIOを押すと、
状態表示画面が表示されます。



再生：再生を開始します。

全画面をタッチすると、
DVDの映像が全画面で表示
されます。(DVD再生画面)



DVD再生画面をタッチすると、
基本操作タッチキーが表示
されます。



ボタン消をタッチすると、DVD再生
画面に戻ります。

DVDの基本操作

一時停止	DVD-V VR	⏸ を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。 ● ▶ を選ぶと、再生を開始します。
スロー再生	DVD-V VR	一時停止中に、 ▶ をタッチし続ける	<ul style="list-style-type: none"> ● タッチしているあいだ、スロー再生されます。 ● 離すと、一時停止に戻ります。
停止	DVD-V VR	□ を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生が停止されます。 ● ▶ を選ぶと、再生を開始します。
早送り／早戻し	DVD-V VR	⏮ / ▶ を タッチし続ける	<ul style="list-style-type: none"> ● タッチしている間、早送り／早戻しされます。 ● 離すと、通常の再生に戻ります。
頭出し	DVD-V VR	⏮ TUNE/TRACK ▶ を押す	
トップメニューを表示する	DVD-V	トップメニュー を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● トップメニューに切り換わり、ダイレクトタッチメニューが表示されます。
タイトルメニューを表示する	DVD-V	タイトルメニュー を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● タイトルメニューに切り換わります。
トップメニュー／ タイトルメニューの操作 (ダイレクトタッチメニュー)	DVD-V	項目をタッチして選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 内容はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。 ● タッチした項目を判別できなかった場合は、タッチした付近の画面がズームアップして表示されます。再度項目をタッチして選んでください。
		TOP MENU 音声言語 字幕言語 本編再生 特典映像	<ul style="list-style-type: none"> ● ダイレクトタッチメニューが表示されていないときは、基本操作タッチキーから <前ページ を選んで、ダイレクトタッチメニューに切り換えてください。 ● <<OFF / >>ON：ダイレクトタッチメニューが消去／再表示されます。 ● ↙ 移動 / ↗ 移動：タッチキーの位置を切り換えます。
項目が選びにくい ときは	DVD-V	1 ダイレクトタッチ を 選ぶ 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で項目を選び、 決定 を選ぶ	TOP MENU 音声言語 字幕言語 ▲▼ 本編再生 ◀▶ 特典映像 ▼▲
静止画を切り換える	VR	画像送り を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の画像に切り換わります。 ● 前の画像に切り換えることはできません。