

ディスクを再生する (DVD)

前ページ：ダイレクトタッチメニューが表示されます。(P. 140)



基本操作タッチキー (P. 140) から「次ページ」をタッチすると、設定タッチキーが表示されます。



- DVD-VIDEOの場合、ディスクによっては、「リターン」をタッチすると、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります。)

状態表示画面 (→ P. 140)



いろいろな再生

音声を切り換える DVD-V VR	1 音声 を 選ぶ	2 音声切換 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● DVD-VIDEOの場合 タッチするごとに音声言語が切り換わります。 ● DVD-VRの場合 タッチするごとに切り換わります。 主音声 → 副音声 ← 主音声+副音声 ←
字幕を切り換える DVD-V	1 字幕 を 選ぶ	2 字幕切換 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● タッチするごとに字幕言語が切り換わります。
字幕を消去する DVD-V VR	1 字幕 を 選ぶ	2 字幕消 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 字幕が消去されます。 ● もう一度タッチすると、字幕が表示されます。
アングルを切り換える DVD-V	1 アングル を 選ぶ	2 アングル切換 を 選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● タッチするごとにアングルが切り換わります。 ● マルチアングルマークを「表示する」に設定するとアングルが切り換えられるときに「アングル」が表示されます。(P. 144)
タイトル/プログラム/ プレイリストを番号で選ぶ DVD-V VR	1 サーチ を 選ぶ	2 番号を入力し、完了 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● DVD-VIDEOの場合 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。 ● DVD-VRの場合 プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。
プログラム再生/ プレイリスト再生を 切り換える VR	再生モード を選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> ● タッチするごとに、プログラム再生/プレイリスト再生が切り換わります。
プログラム/プレイリスト を頭出しする VR	▲ ▼ を選ぶ		
二重音声を切り換える VR	二重音声 を選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> ● タッチするごとに切り換わります。 主音声 → 副音声 ← 主音声+副音声 ←