

CD・MP3 / WMAに切り換えるには
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」
ディスクの出し入れ→ P. 139

CD



MP3 WMA



CD・MP3 / WMAの 基本操作

早送り / 早戻し	CD MP3 WMA	◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を 押し続ける	● 押している間、早送り / 早戻しされます。 ● 離すと、通常の再生に戻ります。
頭出し	曲 CD MP3 WMA	◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す	
	フォルダ MP3 WMA	▲ ▼ を選ぶ	
リストから 選曲する	再生中の ディスク / フォルダから MP3 WMA	1 再生中リスト を選ぶ	2 リストから、 曲を選ぶ ● 再生中のフォルダの曲のリストが表示されます。 ● 選んだ曲の再生を開始します。
	すべての フォルダから MP3 WMA	1 選曲 を選ぶ	2 リストから、 フォルダを選ぶ 3 リストから、 曲を選ぶ ● フォルダのリストが表示されます。 ● 選んだフォルダの曲のリストが表示されます。 ● フォルダの右側にある再生▶ をタッチすると、選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。 ● 選んだ曲の再生を開始します。
ID3 Tag / WMA Tag を表示する	MP3 WMA	曲情報 を選ぶ	フォルダ名 / ファイル名 の表示に戻すには 情報 を選ぶ ● MP3 の場合：アーティスト、アルバム、ジャンルの情報が表示されます。 ● WMA の場合：オーサー名が表示されます。