

# ディスクを再生する (CD・MP3 / WMA)

プレイモードをタッチすると、下記のタッチキーが表示されます。

CD



MP3 WMA



## いろいろな再生 (プレイモード切替)

繰り返し再生する  
(リピート)

再生中の曲

プレイモードを切り換える

通常の再生に戻るには

タッチキーから、  
**RPT** を選ぶ

もう一度、  
**RPT** を選ぶ

再生中のフォルダ内の全曲

タッチキーから、  
**FOLDER RPT** を選ぶ

もう一度、  
**FOLDER RPT** を選ぶ

順不同に再生する  
(ランダム)

ディスク内の全曲   
再生中のフォルダ内の全曲

タッチキーから、  
**RAND** を選ぶ

もう一度、  
**RAND** を選ぶ

全フォルダの全曲

タッチキーから、  
**FOLDER RAND** を選ぶ

もう一度、  
**FOLDER RAND** を選ぶ

曲を探す  
(スキャン)

ディスク内の全曲   
再生中のフォルダ内の全曲

タッチキーから、  
**SCAN** を選ぶ

もう一度、  
**SCAN** を選ぶ

全フォルダの1曲目

タッチキーから、  
**FOLDER SCAN** を選ぶ

もう一度、  
**FOLDER SCAN** を選ぶ