

ラジオを聞く

ラジオ (FM/AM) に切り換えるには
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



手動で選局する

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- 周波数が切り換わります。
- 1秒以上押し続けると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

オート をピッと音が鳴るまでタッチする (約1秒以上)

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)

お知らせ

- 受信可能な放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に **オート** を選ぶと、オートプリセットを中止し、オートプリセットする前の状態に戻ります。

自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアプリセット)

エリア を選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に、**エリア** を選ぶ

- エリアモードが解除されます。
- オートプリセットしても、エリアモードは解除されません。

手動で選択した放送局を記憶させる (プリセットメモリー)

準備

- 記憶させたい放送局を、手動で選局してください。

記憶させたい枠 (番号) を、1秒以上タッチする。

- 受信中の放送局が、選んだ番号に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。

リストから選局する

リストから、放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

お知らせ

- 状態に応じてリストの内容が異なります。
- **エリアモード時:** 自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時:** オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

お知らせ

- オーディオがAMラジオのときは、FM文字多重放送を受信できません。
- FMラジオの周波数に連動してFM文字多重放送の周波数も変更されます。

AMステレオには対応していません。