

車載用カメラ

と組み合わせる

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

リヤビューカメラ

例：CY-RC51KD（別売）

準備

- 「カメラ割込み」を「する」に設定する。(P. 170)
- 「カメラスケール表示」を設定する。(P. 170)

車のシフトレバーを「R（リバース）」に入れる



- リヤビューカメラの映像が表示されます。

お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、リヤビューカメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面 (P. 170) を表示させ、画質を調整してください。(P. 22)

マルチカメラ

例：CY-MCRS71KD（別売）

準備

- 「カメラ割込み」を「する」に設定する。(P. 170)
- 「カメラスケール表示」を「非表示」に設定する。(P. 170)

お知らせ

- 「カメラスケール表示」をするように設定した場合、リヤビューカメラ・サイドカメラともに同じカメラスケールが表示されます。

車のシフトレバーを「R（リバース）」に入れる



- リヤの映像が表示されます。

リヤを確認する

マルチカメラに付属の切り換えスイッチを押す



- サイドの映像が表示されます。

サイドを確認する

お知らせ

- マルチカメラに付属の切り換えスイッチを押すごとに、カメラの映像が切り換わります。
- 切り換えスイッチでカメラの映像を表示させて車を移動させた場合は、現在地画面に切り換えたとき、自車位置がずれて表示される場合があります。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面 (P. 170) を表示させ、画質を調整してください。(P. 22)
- 画質を調整したあとは「カメラスケール表示」を「非表示」に設定してください。(P. 170)

2台目のモニター

と組み合わせる

(**AWW200**のみ)

準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード（「ビデオ入力」など）に切り換える。

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像を表示できます。

- デジタルTV、DVD、VTRの画面を表示中に**現在地**を押すと、本機に現在地画面を表示させて、2台目のモニターに選んだオーディオの映像を出力できます。
- SDワンセグ動画は、2台目のモニターには出力できません。

車載用ビデオ

ビデオカメラ

と組み合わせる

準備

- 車載用ビデオ／ビデオカメラを本機に接続する。

オーディオをVTRに切り換える

- 車載用ビデオ／ビデオカメラなどの映像が表示されます。
- オーディオの切り換えかた → P. 118