

各種設定


1 設定メニューから
各種設定を選ぶ

2 各種項目を設定
する (下記)

3 完了を選ぶ

● 設定メニュー→ P. 33

● 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

時計表示		現在時刻*を表示する / しないを設定する。 ※ 本機は GPS アンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。	● する 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示されます。 ● しない 現在時刻は表示されません。
車速パルス検出レベル		車速パルス検出レベルを、標準または低レベルに設定する。	● 標準 通常は「標準」に設定してください。 ● 低レベル 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定します。(お買い上げの販売店にご相談ください。)
ナビ補正	現在地修正	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	現在地修正 を選ぶ ● 設定のしかた→ P. 26
	車速補正係数	車速補正係数を設定します。(通常は必要ありません。)	車速補正係数 を選ぶ ● 自動補正 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正されます。 ● <> で車速補正係数を手動で設定する。 完了 を選ぶ
オーディオ操作画面 継続表示		オーディオ (CD、MP3 / WMA、FM、AM、交通情報、iPod、オーディオ OFF*) の画面を継続して表示するか、約 20 秒間表示し、自動的にナビゲーション画面に切り換えるかを設定する。 ※オーディオ OFF の状態で (AUDIO) を押したときに表示される画面	● する オーディオの画面が継続して表示されます。 ● しない オーディオの操作をしたあと一定時間が経過したら、自動的にオーディオからナビゲーション画面に切り換わります。
起動パスワード		起動パスワードを設定する。 設定する を選ぶ	● 設定のしかた→ P. 26
カメラ設定	カメラ割込み	カメラ割込みする / しないを設定する。	● する 車載用カメラを接続している場合に設定してください。 ● しない 車載用カメラを接続しない場合に設定してください。
	カメラスケール表示	カメラスケールを表示する / しないの設定と、カメラスケールの角度を調整する。 変更する を選ぶ	● 調整 リヤビューカメラを接続している場合に選択してください。 ● 調整のしかた → 下記 ● 非表示 マルチカメラを接続している場合に選択してください。
		<p>調整画面</p>  <p>調整画面が表示されたら、サイドブレーキを引き、シフトレバーを「R(リバース)」に入れてください。</p> <p>右角度 右側のカメラスケールの角度を調整する。 左角度 左側のカメラスケールの角度を調整する。 幅 カメラスケールの幅を調整する。 中心 カメラスケールの中心を調整する。 角度連動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。 初期状態 お買い上げ時の設定に戻ります。</p>	完了 を選ぶ