

# 故障かな!?

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

電源・共通		
症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	●車のエンジンがかかっていない。 →エンジンをかけてください。 (「ACC ON」でも可)	18
モニターに何も表示されない。 ナビゲーションの映像が表示されない。	●一時的に画面を消している。(画面消) → <b>AUDIO</b> / <b>MENU</b> / <b>現在地</b> のいずれかを押ししてください。 ●電源コードの接続をご確認ください。 ●電源コード / 電源コネクターのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。	22 取付 説明書 取付 説明書
本機が動作しない。 (画面右上にエラー番号13~18、1Aが表示される。)	●地図SDHCメモリーカードが正しく挿入されていない。 →地図SDHCメモリーカードを正しく挿入して、電源を入れなおしてください	29
本機が動作しない。 (画面右上にエラー番号19が表示される。)	●他の機器で使った地図SDHCメモリーカードが挿入されている。 →地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。地図SDHCメモリーカードを正しく挿入して、電源を入れなおしてください。	—
映像が暗い。 白っぽい。 色あいが悪い。 色が薄い。	●画質調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	22
赤、青または緑の点が表示される。	●液晶ディスプレイ特有の現象。 →故障ではありません。	—
ナビゲーションユニットが温くなる。	●長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
モニターの上下角度が調整できない。	●障害物などにあたっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。	—

電源・共通		
症状	原因と処置	ページ
音が出ない。	●音量を上げてください。 ●結露している。 →しばらく放置してから使用してください。 ●各コードの接続を確認してください	22 — 取付 説明書
雑音が出る。	●携帯電話などを本機から離してください ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。	— 取付 説明書
左右前後のいずれかの音が出ない。	●バランス / フェーダーの音量バランスを確認してください。 ●各コードの接続を確認してください。	160 取付 説明書
ステレオのとき左右の音が逆になる。	●スピーカーコードの接続を確認してください。	取付 説明書
音が悪い。 (音がとぶ)	●DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確認してください。 →角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	196 取付 説明書
音声は出るが、映像が出ない。	●一時的に画面を消している。(画面消) → <b>AUDIO</b> / <b>MENU</b> / <b>現在地</b> のいずれかを押ししてください。	22

ナビゲーション		
症状	原因と処置	ページ
車両情報が設定できない。	●ルートが設定されている。 →ルートが設定されているときは、車両情報を設定できません。ルートを消去してください。	61
自転車位置が表示されない。	●地図モード画面になっている。 → <b>現在地</b> を押ししてください。	44

故障かな!?

故障かな!?