

## ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
自転車位置が正しく表示されない。 GPSマークが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 許容範囲外の角度で取り付けられている。 → 取付角度を確認してください。</li> <li>● ジャイロ角度補正が「補正完」になっていない。 → ジャイロ角度補正を確認してください。</li> <li>● 本機を他の車にのせかえた。 → ジャイロ角度補正をリセットしてください。</li> <li>● ACC が OFF の状態で自転車位置が変わった。 ・ フェリーボートによる移動 ・ 駐車場のターンテーブルによる回転 ・ レッカー車による移動など → しばらく見通しの良い道路を走行してください</li> <li>● GPS 衛星からの信号の誤差が大きい。 → しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。</li> <li>● 障害物などで GPS 信号が受信できない。 → 障害物などがなくなると GPS 信号を受信します。</li> <li>● GPS アンテナの取り付け位置が悪い。 → GPS 信号を受信しやすい場所に取り付けてください</li> <li>● 距離補正が完了していない。 → 距離補正の精度（学習レベル）を確認してください</li> <li>● GPS アンテナのコードの接続が不完全、または車速信号コード、中継コードなどが正しく接続されていない。 → 接続を確認してください</li> <li>● GPS アンテナが、ナビゲーション本体や別売の VICS ビーコンユニットの近くに取り付けられている。 → GPS アンテナは、ナビゲーション本体から 20cm 以上、VICS ビーコンユニットから 15cm 以上離して取り付けてください。</li> <li>● リバースコードの接続を確認してください。</li> </ul>	取付 説明書  20  20  —  —  —  206  20  取付 説明書  取付 説明書  取付 説明書

## ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
<b>戻る</b> をタッチしても、前の画面に戻らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 場合によっては、<b>戻る</b> をタッチしても前の画面に戻らない場合があります。</li> </ul>	—
おでかけストラダ検索時、おでかけスポット、おでかけプランが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SD メモリーカードの指定のフォルダにデータが保存されていない。 → 指定のフォルダに保存してください。</li> <li>● SD メモリーカードにおでかけスポットまたはおでかけプランのデータを 50 件以上保存している。 → 不要なファイルを消去してください。</li> </ul>	66 —
登録ポイントが登録されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 登録ポイントを登録したあと、すぐに電源を切った。 → 再度登録してください。</li> </ul>	98
設定が変更されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 → 再度設定してください。</li> </ul>	—
探索したルートが消去された。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルート探索したあと、すぐに電源を切った。 → 再度探索してください。</li> </ul>	62~73
ルート案内中に料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルートが有料道路上から始まっている。 → 有料道路上でオートルートや再探索してルートが有料道路上から始まっているときは、料金案内されない場合があります。</li> </ul>	—
有料道路以外で有料案内する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図データで有料道路判定をしているため、実際とは異なる場合があります。（例えば、最近無料化されたなど）そのため、有料道路でない道路で有料案内を行う場合があります。</li> <li>● 料金所が入り口付近になくても、有料道路の手前で音声案内します。</li> </ul>	— —
高速道路を走行中に一般道の案内をする。 一般道を走行中に高速道路の案内をする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高速道路と一般道路が平行にあるときは、誤った道路が案内される場合があります。 → 再探索メニューから <b>有料道から探索</b>（<b>一般道から探索</b>）を選んでください。</li> </ul>	96
オーディオの音声は出力されるのに、ナビゲーションの音声案内が出力されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナビ案内音量設定が「消音」になっている。 → 音量を上げてください。</li> </ul>	22