

地上デジタルTV <b>MW200</b> / ワンセグ <b>MW100</b>		
症状	原因と処置	ページ
映像や音が出ない。 (ときどき出なくなる) 映像が静止する。 (ときどき静止する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車のある場所や方向により受信状態が変化します。視聴中に、受信状態により「青色」画面になることがあります。故障ではありません。</li> <li>● 車両の搭載機器*の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下することがあります。 ※ 電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、HIDランプ、電動カーテン、電動サンルーフなど。</li> <li>● 自動車 / バイク / 高圧線 / ネオンサインなどの近くを車が通過したとき、アンテナレベルが低下することがあります。</li> </ul> <p><b>MW200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 受信状態の良くないときに、受信モードが「地上D」になっている。 → 受信モードを「自動切換」または「ワンセグ」に切り換えてください。</li> </ul>	— — — 126
放送が受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 放送エリア外にいる。 → 地上デジタル放送 / ワンセグ放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。</li> <li>● <b>TVアンテナが正しく接続されていない。</b> → <b>TVアンテナの接続を確認してください。</b></li> </ul> <p><b>MW200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ホームモード / おでかけモードが正しく設定されていない。 → ホームモード / おでかけモードを切り換えてください。</li> </ul>	— — 126

DVD		
症状	原因と処置	ページ
タッチパネルを操作しても、動作しない。	● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	● 「音声ダイナミックレンジ」の設定を、「MIN」に設定してください。	144
DVD再生の音量が小さい。	● 音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 → DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	22
設定した字幕言語 / 音声言語 / アングルが切り換わらない。	● 複数の字幕 / 音声 / アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 → トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り換えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
DVD 初期設定で設定した字幕言語 / 音声言語で再生されない。	● 設定した字幕 / 音声記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕 / 音声で再生されません。 → トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	● メニュー言語の設定を確認してください。	144
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクを正しい面に入れなおしてください。</li> <li>● 再生できるディスクを使用してください。</li> <li>● ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。</li> </ul>	139 194 —
音質が悪い。 (音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの汚れをクリーニングしてください。</li> <li>● <b>本機の取り付けを確認してください。</b> → 角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。</li> </ul>	196 取付 説明書