

CD-R/CD-RW(MP3/WMA再生)

症状	原因と処置	ページ
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● MP3 ファイルには、拡張子「mp3 (MP3)」、WMAファイルには、拡張子「wma (WMA)」を必ず付けてください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。 	139 — 198
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 ● 低倍速で、再度データを書き込んでください。 	196 198 198
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。 	198 198
ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない。		
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACC (車のアクセサリ電源) を OFF にした。 → 他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。 ● 可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 	— —
再生するまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 → ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。 	—
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 → ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 	198

CD-R/CD-RW(MP3/WMA再生)

症状	原因と処置	ページ
再生経過時間は表示されているが、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) → ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。 	—

ラジオ

症状	原因と処置	ページ
ラジオが受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。 	取付 説明書
ノイズが多い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 放送局の電波が弱い。 → 放送局を変えてください。 ● ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ● ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。 	156 — 取付 説明書
エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する。	<ul style="list-style-type: none"> ● エンジンをかけるタイミングにより、車のラジオアンテナが上下する場合があります。 → 故障ではありません。 	—

iPod再生

症状	原因と処置	ページ
iPodが正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● iPodが正しく認識されていない。 → 接続を確認してください。 → iPodをリセットしてから再度接続してください。 ● iPodのバージョンが古い。 → iPodのバージョンを確認してください。 	取付 説明書 — 201
再生中、曲の先頭で「ボツ」という音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> ● iPod、本機ともに故障ではありません 	—