

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
か この情報は停車中にご覧になれません	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行中に FM文字多重情報を見ようとした。 →安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。 ● サイドブレーキを引いているにもかかわらずメッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →サイドブレーキコードの接続を確認してください。
さ 指定したファイルに異常があります	● 正しくない形式のおでかけストラダのファイルを利用しようとした。 →ファイルをご確認ください。
受信できません (0020)	● 地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。
受信できません (E 202)	● 地上デジタル放送/ワンセグ放送の電波を、受信できていない。
受信できません (E 203)	<ul style="list-style-type: none"> ● 地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 ● 放送休止のチャンネルを見ている。
取得可能なファイル件数を超えました ファイルの取得を中断します	● おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。 →不要なファイルを消去してください。
走行中はスクロールできません 停車してからお使いください	<ul style="list-style-type: none"> ● 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 →安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。 ● サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →サイドブレーキコードの接続を確認してください。
た 地図 SDHCメモリーカードが挿入されていません	● 地図 SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
た 地図データが読めません 地図 SDHCメモリーカードをご確認ください	<ul style="list-style-type: none"> ● 地図 SDHCメモリーカードに異常がある。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にお問い合わせください。 ● 地図 SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。
ディスクをお確かめください	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。 ● 再生できないディスクを使用している。 →ディスクを確認してください。
デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください	● 地上デジタルチューナー/ワンセグチューナーに異常が発生した。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
電源を入れ直してください	● アンブに異常が発生した。 →いったんエンジンを切り、もう一度エンジンをかけてください。
は 配線の不良または機器の故障の可能性が あります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください	● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
本機は 12 V車専用です 24 V車には使用できません 事故・故障の原因になります ので直ちに使用を中止し、 本機を取り外してください	● ACC電源電圧が高い。 →本機は DC12 V車専用です。 DC24 V車には使用できません。 ACCを OFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取りはずしてください。
ま 目的地が遠すぎます 直線距離 5000km以内に変更してください	● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が 5000 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。