

再生できるディスクについて

フォーマット	DVD-VIDEO	DVD-VR	CD-DA	MP3 ^{※3}	WMA ^{※3}
メディア					
DVD	○	×	×	×	×
DVD-R/RW ^{※1}	○	○	×	×	×
CD	×	×	○	×	×
CD-R/RW ^{※2}	×	×	○	○	○

- ※1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- ※2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- ※3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voicelには対応していません。

お願い

- 8 cm ディスクは再生できません。(シングルアダプターも使用できません)無理に挿入しないでください。故障の原因になります。
- CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をお読みください。(→ P. 196)
- MP3/WMAは、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。「データ作成時の留意点」をお読みください。(→ P. 198)
- DVDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクの説明書をお読みください。

お知らせ

- DVDのカラオケ機能には対応しておりません。
- DVD-R/DVD-RWは、録画・編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生されない場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

再生できないディスク

- リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVD
- 8 cmディスク
- DVDオーディオ
- CD-ROM (MP3、WMAを除く)
- CD-RW (MP3、WMA、CD-DAを除く)
- ビデオ CD
- SVCD
- BD-R
- HD DVD-R
- DivX Video ディスク
- DualDisc^{※2}
- NTSC以外の方式 (PAL、SECAM方式など) で記録されたDVD
- DVD+R
- DVD+RW
- CD-R (MP3、WMA、CD-DAを除く)
- dts-CD
- CVD
- CDV
- CD-EXTRA^{※1}
- Blu-ray Disc
- BD-RE
- BD-ROM
- HD DVD-Video
- HD DVD-RW
- HD DVD-ROM
- HD DVD-RAM
- HD DVD-RAM
- フォト CD (再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります)
- など

- ※1 ファーストセッションが音楽データ (CD-DA) の場合は、再生できます。
- ※2 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなる恐れがあります。

DVDに記載されているマークについて

リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

■ 本機のリージョン番号は、「2」です。

ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



■ 字幕言語数



■ 音声言語数



■ アンゲル数



■ 画面サイズ (横：縦の比)*

4：3の標準サイズ



レターボックス



16：9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準 (4：3) のときは、レターボックスで再生されます。



モニターの画面サイズが標準 (4：3) のときは、パン&スキャンで再生されます。



* モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

dts音声が収録されたDVD再生時の留意点

- 本機は dts には対応しておりません。再生するときは、必ず dts 以外の音声で再生してください。(dts の音声を選んでも、本機から音声は出力されません。)
- ディスクによっては、再生を止めてディスクの先頭から再生すると、音声が自動的に dts に切り換わり、音声が出力されなくなったり、字幕の設定が変わる場合があります。そのときは、手動でもとの設定に戻してください。