



内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
ナビゲーションユニット関係		
①	ナビゲーションユニット	1
	地図SDHCメモリーカード (お買い上げ時にモニター底面へ挿入済み)	1
②	座付きねじ (M5 × 6 mm)	6
③	皿ねじ (M5 × 6 mm)	8
④	スペーサー/両面テープ	各4
GPSアンテナ関係		
⑤	GPSアンテナ (コード6 m)	1
⑥	防水ゴム	1
⑦	金属シート (車内取付用)	1
⑧	保護シート (車外取付用)	1
⑨	コードクランパー	5

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

その他の付属品

	SDHCメモリーカード (8 GB)	1
	miniB-CASカード	1

番号	品名	数量	
コード/ケーブル関係			
⑩	電源コード	1	
⑪	車速信号中継コード (桃色: 1.5 m)	1	
⑫	車両・AVインターフェースコード	1	
⑬	ステアリングスイッチ1延長コード (茶: 60 cm)	1	
⑭	ステアリングスイッチ2延長コード (青/黄: 60 cm)	1	
⑮	ステアリングスイッチアース延長コード (黒: 60 cm)	1	
⑯	iPod/USB中継ケーブル (2 m)	1	
⑰	圧着式コネクター	7	
地上デジタルアンテナ関係 <small>mw250 mw150</small>			
⑱	地上デジタルアンテナA	2	1
⑲	地上デジタルアンテナB	2	
⑳	地上デジタルアンテナコード (4 m)	4	1
㉑	コードクランパー	8	3
㉒	クリーナー	2	1

主な添付品

取扱説明書(本書)	1
取付説明書	1
仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1

もくじ

主な特長	2	iPodを再生する	130
内容物の確認	4	USBオーディオを再生する (USB-Audio)	132
安全上のご注意	6	SDビデオを再生する (SD-Video)	134

はじめに

P.10

使用上のお願ひ	10	交通情報を聞く	136
各部のなまえとはたらき	12	アスペクトを切り換える	137
準備する (確認・設定)	14	音質・音場を調整する	138
SDメモリーカードについて	24	現在地画面にオーディオ映像を表示する	140
miniB-CASカードについて	26		
ディスクの出し入れ	27		
メニュー画面の操作	28		

ナビゲーション

P.32

地図の紹介	34	■ その他の機能	
地図の見かた	38	ecoドライブ機能を使う	142
地図の操作	42	JAF・道路交通情報センターなどの電話帳を見る	144
行き先までのルートを作るには	52	■ 別売品	
行き先を探す	54	別売品と組み合わせて使う	146
ルートを探索する	60	ダウンロードキーの出力	147
探索結果画面から設定・確認する	62	■ 設定	
ルートを確認する	69	利用に応じた設定に変える (各種設定)	148
ルート探索について	70	■ 故障かな!?	
ルート案内中に	72	よくあるお問い合わせ	152
ルート音声案内について	74	故障かな!?	153
もう一度ルートを探索する (再探索)	76	■ 必要なとき	
地点を登録する (登録ポイント)	78	文字入力のしかた	164
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)	82	お手入れ	165
Google マップ™を利用する	84	ディスクの取り扱い	165
VICS情報を見る	86	再生できるディスクについて	166
FM文字多重放送を見る	89	データ作成時の留意点	168

オーディオ

P.90

オーディオの基本操作	92	Gracenote 音楽認識サービスについて	171
地上デジタルTVを見る	94	地上デジタル放送について	172
ワンセグを見る	104	ナビゲーションシステムとは	173
緊急警報放送について	107	VICSについて	176
ラジオ (FM/AM) を聞く	108	地図データベースについて	178
ディスクを再生する	109	ジャンル一覧表	182
SDメモリーカードに録音する	116	DVD言語コード一覧表	184
SDオーディオを再生する (SD-Audio)	118	さくいん (50音順)	185
		仕様	188
		商標について	190
		保証とアフターサービス	191