

メニュー画面の操作

オーディオメニュー

オーディオショートカットに選ばれていない、その他のオーディオが表示されます。



- AM P.108
- FM P.108
- DISC: DVD P.109
- CD P.114
- MP3/WMA P.114
- デジタルTV (mw250) P.94
- ワンセグ (mw150) P.104
- 交通情報 P.136
- iPod/USB: iPod P.130
- USB-Audio P.132
- SD-Video P.134
- SD-Audio P.118
- VTR P.147
- オーディオメニューカスタマイズ P.31

ツートップメニュー

MENUを押すと、ツートップメニューが表示されます。オーディオ 行き先 ショートカット*1 ショートカット

ショートカットの項目を変更できます。(P.30~31)



AUDIO OFF (P.93)

目的地消去 (P.53)

行き先メニュー

全ての検索方法が表示されます。



- 登録ポイント P.54
- 住所 P.54
- 電話番号 P.54
- 履歴 P.55
- 名称 P.55
- 地図 P.59
- おでかけストラーダ P.56
- 主要施設 P.58
- 周辺ジャンル P.58
- マップコード P.59
- 郵便番号 P.59
- 自宅 P.59

■ ひとつ前の画面に戻るには画面右上の**戻る**を選ぶ。

※1 オーディオショートカットに選ばれている項目は、オーディオ画面の切替タッチキーとしても表示されます。



情報メニュー



- VICS P.86
- FM多重 P.89
- GPS P.15
- ecoドライブ P.142
- 電話帳 P.144
- 車両信号 P.16
- 拡張ユニット P.17

設定メニュー



- 案内中止 (案内再開) P.53
- 登録ポイント P.78
- SD地点読込 P.85
- ナビ案内音量設定 P.20
- 各種設定 P.18、148
- 行き先メニューカスタマイズ P.30