

## 行き先ショートカットの項目を変更する

### 1 設定メニュー(P.29)から

行き先メニューカスタマイズを選ぶ



### 2 現在ショートカットに選ばれている

項目(黄色枠の項目)を選ぶ



●項目が解除されます。

### 3 ショートカットに設定する項目を3つ選ぶ



- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 行き先ショートカットの「自宅」は変更できません。
- 初期設定: 行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

### 4 完了を選ぶ

●行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。



### お知らせ

●選んだ項目の順番は、下記ようになります。



## オーディオショートカットの項目を変更する

### 1 オーディオメニュー(P.28)から

オーディオメニューカスタマイズを選ぶ



### 2 全解除を選ぶ



- 項目が解除されます。
- 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠)を選ぶと、ひとつずつ項目を解除できます。

### 3 ショートカットに設定する項目を4つ選ぶ



- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。

### 4 完了を選ぶ

●オーディオショートカットが、選んだ項目に切り換わります。



- オーディオ画面の切換タッチキーも、オーディオショートカットの内容に連動して切り換わります。



### お知らせ

●選んだ項目の順番は、下記ようになります。



### 切換タッチキー

