

ラジオ (FM/AM) を聞く

ラジオ (FM/AM) に切り換えるには
→P.92「オーディオの種類を選ぶ」

ラジオ画面



音質・音場を調整する
(P.138)

手動で選局する

◀◀TUNE/TRACK▶▶を選ぶ

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

エリアを選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に
エリアを選ぶ

- エリアモードが解除されます。
- オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)

オートを2秒以上タッチする

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中にオートを選ぶと、オートプリセットを中止します。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- オーディオがAMラジオのときは、FM文字多重放送を受信できません。
- FMラジオの周波数に連動して、FM文字多重放送の周波数も変更されます。

リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- **エリアモード時**：
自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時**：
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

受信中の放送局を手動でリストに記憶させる(プリセットメモリー)

準備

- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(左記)

記憶させたい枠(番号)を2秒以上タッチする

- 受信中の放送局が、選んだ枠(番号)に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。

ディスクを再生する(DVD)

- DVDに切り換えるには
→P.92「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.27

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

- DVD-VRは、DVD-Videoとタッチキーが一部異なります。ダイレクトタッチメニューを表示(下記)

お知らせ

- 本機で再生できるディスクについて
→P.166

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ

1 トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ

- トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

2 項目をタッチして選ぶ



- **ダイレクトタッチ**：
ダイレクトタッチON/OFFの切換
- **<<OFF / >>ON**：
ダイレクトタッチメニューの消去/再表示
- **▽移動 / ▲移動**：
タッチキーの位置の切換
- どの項目を選んだかを本機が判断できない場合は、画面がズームアップされます。再度項目を選んでください。
- ダイレクトタッチメニューが表示されていないときは、基本操作タッチキーから**前ページ**を選んで、ダイレクトタッチメニューに切り換えてください。
- 内容はディスクによって異なります。

項目が選びにくい場合は

1 **ダイレクトタッチ**を選ぶ

2 ▲▼<>で項目を選び、**決定**を選ぶ



基本操作タッチキー



設定タッチキー
を表示(P.110)

頭出し DVD-Video DVD-VR

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

停止 DVD-Video DVD-VR

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

一時停止 DVD-Video DVD-VR

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

早送り/早戻し DVD-Video DVD-VR

- ◀◀▶▶をタッチし続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生 DVD-Video DVD-VR

- 一時停止中に▶▶をタッチし続ける
● 離すと、一時停止に戻ります。

静止画を切り換える DVD-VR

- **画像送り**を選ぶ
● 次の画像に切り換わります。
- 前の画像に切り換えることはできません。

タッチキーを消去 DVD-Video DVD-VR

- **ボタ消**を選ぶ
● 基本操作タッチキーを消去します。

オーディオ
ラジオ(FM/AM)を聞く / ディスクを再生する(DVD)