

ディスクを再生する (DVD)

DVDの設定を変える

基本操作タッチキー (P.109) から
>次ページ を選ぶと、設定タッチキーが表示されます。

設定タッチキー



DVD初期設定 (P.112)

DVD-Videoの場合、ディスクによっては、**リターン** を選ぶと、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります。)

タイトル/プログラム/プレイリストを番号で選ぶ

1 サーチ を選ぶ

2 番号を入力し、完了 を選ぶ



- DVD-Video : 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。
- DVD-VR : プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。

アングルを切り換える [DVD-Video]

1 アングル を選ぶ

2 アングル切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。
- マルチアングルマークを「表示する」に設定する (P.112) と、アングルが切り換えられるときに が表示されます。

音声の切換

1 音声 を選ぶ

2 音声切換 を選ぶ

- DVD-Video : 選ぶごとに、音声言語が切り換わります。
- DVD-VR : 選ぶごとに、切り換わります。
 主(主音声) → 副(副音声)
 ↑ 主+副(主音声+副音声) ↓

字幕の切換/消去

字幕の切換 [DVD-Video]

1 字幕 を選ぶ

2 字幕切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

字幕の消去

1 字幕 ^{※1} を選ぶ

2 (DVD-Vのみ) 字幕消 ^{※1} を選ぶ

※1 もう一度選ぶと、字幕が表示されます。

状態表示画面について (DVD)

[AUDIO] を押すと、状態表示画面が表示されます。

- DVD-Video と DVD-VR では状態表示が異なります。

DVD-Videoの場合

全画面で表示



音質・音場を調整する (P.138)

再生

再生 を選ぶ

アスペクトを切り換える (P.137)

DVD-VR の場合



プログラム/プレイリストを頭出しする
▲ ▼ を選ぶ

プログラム再生/プレイリスト再生を切り換える
再生モード を選ぶ

- 選ぶごとに、プログラム再生/プレイリスト再生が切り換わります。

二重音声を切り換える

二重音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、切り換わります。
 主(主音声) → 副(副音声)
 ↑ 主+副(主音声+副音声) ↓

オーディオディスクを再生する (DVD)