

## iPodを本機に接続する

iPod (市販)



### iPodを接続する

- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- USBメモリーと同時に接続することはできません。

Dock コネクタUSBケーブル  
(iPodに付属)

iPod/USB中継ケーブル  
(本機に付属)

### お願い

- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを本機から外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

### お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限について→P.170
- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。

## アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 下記の画像が表示される場合があります。



- 接続したiPod内にアルバムアートワークがない
- アルバムアートワーク取得中
- 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している (P.170)

## 早送り・早戻しする

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲の頭出し

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す

## iPod再生画面



音質・音場を調整する  
(P.138)

## 再生中のリストから選曲する

### 1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

### 2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

## 一時停止

### 再生中にIIを選ぶ

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

## 選曲方法を選んで再生する

### 1 選曲を選ぶ

- 選曲画面が表示されます。

### 2 選曲方法 (下記) のタブを選ぶ

- プレイリスト
- アルバム
- ポッドキャスト※2
- アーティスト
- 曲
- ジャンル
- 作曲家

選曲方法 (タブ)



- ◀/▶: タブ画面の切替

※2 ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。

- ビデオポッドキャストは音声のみ再生されます。映像の表示はできません。

### 3 曲/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- ALL: 表示している全項目の下の階層を表示

### 4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。
- トップ画面へ: iPod再生画面に戻る

### お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に基づきます。

## プレイモード切替(リピート/シャッフル)

### 1 プレイモードを選ぶ

### 2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。

### 繰り返し再生(リピート)

- [REPEAT]: 再生中の曲
- 再度選ぶと、解除されます。

### 順不同に再生(シャッフル)

- [SHUFFLE]: 再生中のリスト※1内の全曲
- [SHUFFLE]: 全てのアルバム(アルバム単位でシャッフル)
- 選ぶごとに、切り換わります。



※1 リストの内容は、選曲方法(右記)によって異なります。

### お知らせ

- シャッフルのしかたは、iPodの仕様に基づきます。