

オーディオ [CD-R/CD-RW(MP3/WMA)]		
	内容	ページ
動作	<b>再生するまで時間がかかる</b> ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ●MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	—
	<b>順番どおりに再生されない</b> 再生させたい順番どおりに書き込まれていない。 ●ファイル名の頭に「001」～「512」などを入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	168
	<b>ディスクを挿入しても再生できない</b> ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	27
	MP3ファイルには、拡張子「mp3 (MP3)」、WMAファイルには、拡張子「wma (WMA)」を必ず付けてください。	—
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	168
	ビットレート/サンプリング周波数が誤っている。 ●ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	169
	ファイルが破損している ●本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	168
	<b>音質が悪い(音かとぶ)</b> ディスクの汚れをクリーニングしてください。	165
	音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	169
	低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
音声	<b>再生経過時間は表示されているが、音が出ない</b> ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。 ●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。	—
	●ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない ●曲情報が正しく表示されない	168
	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	168
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	168
	<b>再生経過時間の表示が実際と一致していない</b> 再生中、ACCをOFFにした。 ●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	—
	可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—

オーディオ (SDオーディオ)		
	内容	ページ
録音	<b>録音設定の切り換えができない</b> 録音中/録音中断中である。 ●録音を停止してください。	117
	<b>CDから録音した曲が再生されない</b> 曲のファイルが破損している。 ●再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。	123,116
動作	<b>録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない</b> 新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ●タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。	126

オーディオ (iPod)		
	内容	ページ
動作	<b>iPodが正しく動作しない</b> iPodが正しく認識されていない。 ●接続を確認してください。 ●iPodをリセットしてから再度接続してください。	取付説明書 —
	iPodのバージョンが古い。 ●iPodのバージョンを確認してください。	170
表示	<b>iPodを本機から取り外しても、iPodに「*Strada」が表示される</b> iPodをリセットしてください。	—

オーディオ (SDビデオ)		
	内容	ページ
動作	<b>録画した番組が正常に再生されない</b> 本機で再生できるビデオファイルになっていない。 ●本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。	170
	録画時に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。また、電波状況が悪くて受信できない部分があった場合、この部分は再生されません。	—
	SDメモリーカードの相性によっては、再生できない場合があります。	—
	<b>録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される</b> ●録画機器の取扱説明書をご覧ください。	—
動作	<b>再生中に映像が静止する</b> 本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。録画時は、なるべく一時停止しないでください。 ●一時停止を解除した時間に再生位置を指定するか、録画時に一時停止した時間が経過するまでそのままお待ちください。	134