

こんなメッセージが出たときは	
	内容
あ	<p>アンテナの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください</p> <p>地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。チャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因になります。 ●異常検知でCD停止中です ●異常検知でDISC停止中です <p>何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●DISC-EJECTを選んででも動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 <p>※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>映像を表示できません</p> <p>異常のあるSDビデオを再生した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルを確認してください。
か	<p>現在ご使用になれません 走行すると使用できるようになります</p> <p>本機を車に取り付けたあと、一度も車を走行させずに起動パスワードを設定しようとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●一度車を走らせて、停車させてから、起動パスワードを設定してください。 <p>高温のためDISC停止中です</p> <p>ナビゲーションユニットの内部温度が異常に高い。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 <p>ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。</p> <p>高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません</p> <p>デジタルTVチューナーが高温になっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車内温度が下がるまで待って、電源を入れてください。 <p>この情報は停車中にご覧になれます</p> <p>走行中にFM文字多重情報を見ようとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。 <p>サイドブレーキを引いているにもかかわらずメッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。 <p>このデータは再生できません</p> <p>再生できない形式のSDビデオを再生した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルを確認してください。

こんなメッセージが出たときは	
	内容
さ	<p>指定したファイルに異常があります</p> <p>正しくない形式のおでかけストラダのファイルを利用しようとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルをご確認ください。 <p>取得可能なファイル件数を超えました ファイルの取得を中断します</p> <p>おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●不要なファイルを消去してください。 <p>受信できません(0020)</p> <p>地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。</p> <p>受信できません(E202)</p> <p>地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。</p> <p>受信できません(E203)</p> <p>地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。</p> <p>放送休止のチャンネルを見ている。</p> <p>走行中はスクロールできません 停車してからお使いください</p> <p>市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。 <p>サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。
た	<p>地図SDHCメモリーカードが挿入されていません</p> <p>地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。</p> <p>地図データが読めません 地図SDHCメモリーカードをご確認ください</p> <p>地図SDHCメモリーカードに異常がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にお問い合わせください。 <p>地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。</p> <p>ディスクをお確かめください</p> <p>ディスクが汚れている、裏返しになっている。</p> <p>ディスクが音楽用でない、録音されていない。</p> <p>ディスクにキズが付いている。</p> <p>再生できないディスクを使用している。(P.166)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ディスクを確認してください。 <p>デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください</p> <p>地上デジタルチューナーに異常がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。 <p>電源を入れ直してください</p> <p>アンプに異常が発生した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●いったんエンジンを切り、もう一度エンジンをかけてください。