

再生できるディスクについて

フォーマット メディア	DVD-VIDEO	DVD-VR	CD-DA	MP3*3	WMA*3
DVD	○	×	×	×	×
DVD-R/RW*1	○	○	×	×	×
CD	×	×	○	×	×
CD-R/RW*2	×	×	○	○	○

- ※1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
 ※2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
 ※3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voiceには対応していません。

お願い

- MP3/WMAは、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。(P.168「データ作成時の留意点」)
- DVDは、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。(ディスクの説明書参照)

お知らせ

- DVDのカラオケ機能は、未対応です。

再生できないディスク

- 8 cmディスク*4
- NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたDVD
- リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVD
- AVCHD方式で撮影したDVD
- AVCREC方式で録画されたDVD
- ファイナライズされていないDVD
- DVD-Video、DVD-VR以外のデータを保存したDVD
- DVD+R
- DVD+RW
- DVDオーディオ
- DVD-RAM
- クローズセッションされていないCD
- CD-ROM(MP3、WMAを除く)
- CD-RW(MP3、WMA、CD-DAを除く)
- CD-R(MP3、WMA、CD-DAを除く)
- フォトCD*5
- dts-CD
- CD-G
- ビデオCD
- CDV
- SVCD
- SACD
- CD-EXTRA*6
- VSD
- CVD
- DivX Videoディスク
- Blu-ray Disc
- BD-ROM
- BD-R
- BD-RE
- DualDisc*7
- HD DVD-Video
- HD DVD-R
- HD DVD-RW
- HD DVD-ROM
- HD DVD-RAM など

- ※4 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因になります。
 ※5 再生するとディスクの内容が壊れるおそれがあります。
 ※6 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。
 ※7 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

DVDに記載されているマークについて

■ リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

● 本機のリージョン番号は、「2」です。

ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



■ 字幕言語数



■ 音声言語数



■ アングル数



■ 画面サイズ(横:縦の比)*8

4:3の標準サイズ



レターボックス



16:9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。



モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。



※8 モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

DVD-R/RWディスクについて

DVDフォーマット(DVD-Video、DVD-VR)以外のデータを保存したDVD-R/RWディスクは再生できません。

片面2層のDVD-R、また録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生できない場合があります。

dts音声が収録されたDVDについて

- 本機はdtsに未対応です。必ずdts以外の音声で再生してください。(dtsを選んで、音声出力されません)
- ディスクによっては、再生を止めて先頭から再生すると、自動的にdtsに切り換わり、音声がなくなったり、字幕の設定が変わる場合もあります。そのときは、手動でもとの設定に戻してください。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生や録音は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。

CD-R/RWディスクについて

CD-DA、MP3、WMA以外のデータを保存したCD-R/RWディスクは、再生できません。ディスクの使用上の注意書をよく読んでお読みください。

- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いいため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。