

メニュー画面の操作

オーディオメニュー

ツートップメニューに表示されていないその他のオーディオが表示されます。



ツートップメニュー

ツートップメニューのカスタマイズ (メニュー項目の変更)はできません。



MENUを押すと、
ツートップメニュー
が表示されます。

行き先メニュー

すべての検索方法が表示されます。



■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の**戻る**をタッチする。

情報メニュー



設定メニュー

● 目的地や走行軌跡の履歴・各種設定などが
消去されます。



- 選んだ言語に切り換わります。*
- 「简体中文」、「繁體中文」を選ぶと、中国語 (普通话) で音声案内します。

※切り換わるのは、主要な一部の表示・案内のみとなっております。
・画面表示：主なメニューやタッチキーの表示のみとなっております。
・音声案内：固有名詞 (交差点名称など)、合流やカーブなどの細かい案内には対応しておりません。

補足説明