

症状	原因と処置
映像が暗い/白っぽい/ 色合いが悪い。 色が薄い。	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。
雑音のみで映像が 不鮮明。	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 テレビアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。 付属のTV・FM多重用アンテナをご使用の場合 アンテナコードがアンテナの近くにある。 →アンテナコードとアンテナを離して取り付けてください。 アンテナコードがGPSアンテナのコードや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとGPSアンテナのコードや電源コードは、 離して取り付けてください。 付属のTV・FM多重用アンテナは簡易アンテナです。 →電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、 別売のダイバーシティアンテナをご利用ください。 (ダイバー設定を「ON」にしてください。) 室内でテレビを見ているとき ロッドアンテナを伸ばしていない。 →ロッドアンテナを伸ばし、方向を調整してください。
音声は出るが、 映像が出ない。 (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。
FMトランスミッター の音が出ない。	別売のFMトランスミッターが必要です。 選局がずれている、またはFMラジオの音量が下がっている。 →調整してください。 FMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音がよく聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き回しなおして ください。
テレビが映らない	本機に地図ディスクが入っていない。 →地図ディスクを入れてください。

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 雑音が出る。	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が 通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 雑音が出る。	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が 通過した。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを 通過した。 車内で無線機を使用した。
赤、青または緑のが 表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、
またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。