

さくいん (50音順)

あ行

明るさ/色の濃さ/色合いを調整する	108
明るさ調整	103
アスペクト	108
頭出し	114
アングル	116
案内中のルートを確認する(ルートスクロール)	72
案内モードを設定する	100
行き先設定	46~59
行き先を探す(主な方法で探す)	
自宅に帰る	46
ジャンルで探す	48
住所で探す	48
電話番号で探す	50
登録ポイントで探す	50
行き先を探す(他の方法で探す)	
以前に検索した地図で探す (オートマップメモリ)	56
緯度・経度で探す	58
個人名で探す	52
周辺の施設を探す	54
都市高マップで探す	58
ハイウェイマップで探す	56
名称・施設で探す	52
郵便番号で探す	56
行き先(ルート)を取り消す	45
以前に検索した地図で探す(オートマップメモリ)	56
位置変更	83
一般道情報	95
一般道優先	60、64
一般道路での音声案内	74
緯度・経度で探す	58
迂回探索	70
英数字を入力する	86
オートリルート	70、101
主な方法で探す	46~51
音声	116
音声分岐案内	74

か行

帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	100
帰り道を設定する	64
学習レベル	32
拡張ユニット画面	30
カタカナを入力する	86
画面位置を調整する	102
画面色を昼/夜で切り替える	102
画面の明るさを調整する	102
画面の比率を変える(アスペクト)	108
カラー選択	99
漢字を入力する	87
記号を入力する	86
規制情報(VICS情報マーク)	89、93
距離優先	101
帰路設定	64
緊急メッセージ	93
グラフィカルマップ 表示する	34 98
繰り返し(リピート)	114
経由地	62
消去する	62
設定する	62
追加する	62
変更する	62
経由地設定	49、62
検索結果表示OFF	55
広域検索	55
交差点拡大図	36
高速IC・SA・PA	63
高速道情報	95
高速道路マップを表示する	98
高速道優先	60、64
交通情報を利用してルート探索する (VICS経路探索)	104
個人名で探す	52

さ行

細街路探索	60、101
設定する	100
再生できるディスク(DVDビデオ)	110
再探索	72
サウンド	
選ぶ	82
鳴り始める距離を選ぶ	82
方向を選ぶ	82
サウンド距離	83
サウンド種別	83
サウンド方向	83
サテライトマップ 表示する	34 98
サブメニュー	28
残距離表示	43、101
設定する	100
時間優先	101
自転車位置変更	32
自転車の車種を設定する	104
自転車マーク	43
システムに関する設定 (システム設定)	102、103
自宅探索	46
自宅に帰る	46
自宅を解除する	77
自宅を登録する	76
自動帰路探索	101
字幕言語	116
車種設定	105
車速パルス	32
ジャンル一覧表	49
ジャンルで探す	48
住所で探す	48
渋滞情報(レベル3)	89、92
表示する	104
周辺検索	54
周辺の施設を探す	54
縮尺切り替えの設定	98

受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)	90
出発地・目的地を変更する	62
シミュレーションをする	68
詳細検索	54
情報表示	51、80
情報マーク(VICS)	92、93、105
表示する	104
情報を編集する	80、82
所要時間	90
スクロールする	38、68
スクロールモード	99
図形情報(レベル2)	88~90、105
表示する	104
スタンダードマップ	34、99
表示する	98
静止(一時停止)	114
全自動距離補正システム	32
全道路情報	95
全ルート	67
全ルート図	66
走行軌跡を表示する	102