

安全上のご注意	6
---------------	---

はじめに P.10

使用上のお願い.....	10
各部のなまえとはたらき	12
タッチパネルの操作について	13
準備する(確認・調整)	14
取り付け・配線を確認する	19
初期設定をする.....	20
メニュー画面の操作.....	22
起動パスワードを設定する	25
SDメモリーカードについて.....	26

ナビゲーション P.28

地図の紹介	30
地図の見かた	34
地図画面にタッチキーを表示する.....	38
本機の設定をアレンジする (ストラダチューン)	40
地図の操作	42
行き先までのルートを作るには	52
行き先を探す	54
ルートを探索する.....	59
探索結果画面から設定・確認する.....	62
ルートを確認する.....	68
ルート探索について.....	70
ルート音声案内について	72
ルート案内中に.....	74
もう一度ルートを探索する(再探索)	76
地点を登録する(登録ポイント).....	77
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)	80
VICS情報を見る.....	82

オーディオ P.87

オーディオの基本操作.....	88
地上デジタルTVを見る	90
ラジオを聞く	97
交通情報を聞く.....	98
ディスクを再生する.....	99
SDメモリーカードに 音楽CDを録音する	104
本機で録音した音楽データを再生する	106
SDメモリーカードを再生する.....	116
USBメモリーを再生する	118
iPodを再生する	120
音質・音場を調整する	124
アスペクトを切り換える.....	126
現在地画面に オーディオ映像を表示する	127

BLUETOOTH P.128

BLUETOOTH対応携帯電話を 本機に登録する	130
BLUETOOTH対応携帯電話を 手動で本機と接続する.....	132
BLUETOOTH対応携帯電話の 機器詳細情報を見る.....	134
詳細設定を変更する.....	135
ハンズフリーで通話する	136
JAF・道路交通情報センターなどへ 電話をかける	143
おでかけナビサポート ここいこ♪ (スマートフォン連携).....	144
Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携).....	146

その他 P.151

■ その他の機能 ecoドライブ機能を使う	152
■ 別売品 別売品と組み合わせて使う	154
ダウンロードキーの出力.....	157
■ 設定 利用に応じた設定に変える(各種設定) ...	158
■ 困ったとき よくあるお問い合わせ.....	163
故障かな!?.....	164
■ 必要なとき 文字入力のしかた.....	178
お手入れ.....	179
ディスクの取り扱い.....	179
再生できるディスクについて	180
データ作成時の留意点.....	181
Gracenote音楽認識サービスについて...	184
BLUETOOTHについて.....	185
DVD言語コード一覧表.....	186
ナビゲーションシステムとは	187
VICSについて	190
地図データベースについて	192
ジャンル一覧	196
さくいん	200
商標などについて.....	203
仕様.....	204
保証とアフターサービス	206