

本機で録音した音楽データを再生する

アルバム・曲の情報を編集する

1 MEMORY MUSIC for SD編集画面 (P.108) から **修正** を選ぶ

2 アルバムを探す

アルバムから探す場合

アルバム を選ぶ

アーティスト名から探す場合

1 **アーティスト** を選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

ジャンルから探す場合

1 **ジャンル** を選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

3 アルバムの情報を編集する場合

アルバムを選ぶ→右記へ

- アルバム修正画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

1 アルバム修正画面(上記)から

トラックを修正 を選ぶ

2 曲を選ぶ→右記へ

- トラック修正画面が表示されます。



項目	操作			
アルバム名を変更する	アルバム を選ぶ	アルバム名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ	
アルバムのアーティスト名を変更する	アルバムアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで		
	リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ		
アルバムのジャンルを変更する	ジャンル を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ		
アルバム情報を再更新する ●アルバムと曲のタイトル情報が更新されます。	再更新 を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ		登録 を選ぶ
アルバムの情報を削除する ●誤ったタイトルが付与されたアルバムのタイトル情報を更新(P.112)する場合、一度アルバム情報を削除してください。	削除 を選ぶ	はい を選ぶ		

お知らせ

- タイトルが付与されていないアルバムの場合
タイトル情報を更新(P.112)すると、その内容に更新されます。
- 誤ったタイトルが付与されているアルバムの場合
リストに正しいアルバム名があれば、それを選んで付与することができます。
リストに正しいアルバム名がない場合には、一度アルバム情報を削除(下記)してタイトル情報を更新(P.112)してください。

お知らせ

- 地図の年度更新を行うと、本機のGracenoteデータベースが更新されます。タイトルが付与されていなかったり、誤ったタイトルが付与されているアルバムは、年度更新後にアルバム情報を再更新すると、正しいタイトルが付与される場合があります。(年度更新版地図については、販売店にお問い合わせください。)
- アルバムまたは曲のどちらか一方のみのタイトル情報を更新することはできません。
- 手で編集したタイトルは、録音時に自動で付与されたタイトルに戻ります。

項目	操作		
曲名を変更する	トラック を選ぶ	曲名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
曲のアーティスト名を変更する	トラックアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	
	リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ	

お知らせ

- タイトル情報を編集しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したアルバム・曲情報は更新されますが、CD再生時は編集されていない情報が表示されます。