


## 音楽データ (MP3/WMA) を再生する [USB-Audio]

### 準備

- MP3/WMAが保存されたUSBメモリーを本機に挿入してください。



### お願い

- オーディオがUSB-Audioのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

### お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時に接続することはできません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

- 本機で再生できるUSBメモリーについて→P.183
- 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.182

### 全てのフォルダから選曲する

- 1 **選曲**を選ぶ  
●フォルダのリストが表示されます。
- 2 **リストからフォルダ**を選ぶ  
●再生▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始
- 3 **リストから曲**を選ぶ  
●選んだ曲を再生します。  
●トップ画面へ: 再生画面に戻る

### 再生中のリストから選曲する

- 1 **再生中リスト**を選ぶ  
●再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
- 2 **リストから曲**を選ぶ  
●選んだ曲を再生します。

### USB-Audio再生画面



### フォルダの頭出し

- ▲ ▼ を選ぶ
- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.124)

### 一時停止

- 再生中に **||** を選ぶ
- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻し

- ◀◀ ▶▶ を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲の頭出し

- ◀◀ ▶▶ を押す

### プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

- 1 **プレイモード** を選ぶ
  - 2 **プレイモード** を切り換える
- |      |      |      |
|------|------|------|
| フォルダ | フォルダ | フォルダ |
| リピート | ランダム | スキャン |
| リピート | ランダム | スキャン |
- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
  - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生 (リピート)**
- フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲
  - リピート**: 再生中の曲
- 順不同に再生 (ランダム)**
- フォルダランダム**: 全フォルダの全曲
  - ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲
- 曲を探す (スキャン)**
- フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
  - スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生