

こんなメッセージが出たときは	
	内容
た	<p>地図SDHCメモリーカードが挿入されていません</p> <p>地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。</p> <p>地図データが読めません 地図SDHCメモリーカードをご確認ください</p> <p>地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。</p> <p>地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。</p> <p>ディスクをお確かめください</p> <p>ディスクが汚れている、裏返しになっている。</p> <p>ディスクが音楽用でない、録音されていない。</p> <p>ディスクにキズが付いている。</p> <p>再生できないディスクを使用している。(P.180) ●ディスクを確認してください。</p> <p>電源を入れ直してください</p> <p>アンプに異常が発生した。 ●いったんエンジンを切り、もう一度エンジンをかけてください。</p>
は	<p>配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください</p> <p>正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。</p> <p>本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</p> <p>本機は12 V車専用です 24 V車には使用できません 事故・故障の原因となりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください</p> <p>DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</p>
ま	<p>目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします</p> <p>出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000 km以上になっている。 ●目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探求してください。</p> <p>モーターアンテナ車に設定されています オーディオOFF中はVICS情報は受信しません</p> <p>車両情報設定で、モーターアンテナ車に設定されています。 ●オーディオをOFFにするたびに表示されます。 以降非表示を選ぶと、次回オーディオをOFFにしても表示されなくなります。</p> <p>モーターアンテナ車に設定されていません オーディオOFF中もVICS情報を受信します モーターアンテナの場合はアンテナが下がりません ご注意ください</p> <p>車両情報設定で、モーターアンテナ車に設定されていません。 ●オーディオをOFFにするたびに表示されます。 以降非表示を選ぶと、次回オーディオをOFFにしても表示されなくなります。</p>

こんなメッセージが出たときは	
	内容
I	<p>iPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください</p> <p>ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。</p> <p>接続している機器に異常がないことを確認してください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
S	<p>SDメモリーカードの空き容量が不足しています これ以上録音できません</p> <p>本機に十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを消去してください。</p> <p>SDメモリーカードが正しく読めません SDメモリーカードをご確認ください</p> <p>本機またはSDフォーマッターでSDメモリーカードを初期化し、再度録音してください。(P.26、162)</p> <p>SDメモリーカードをご確認ください</p> <p>本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。(P.26、27)</p> <p>SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください</p> <p>SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.26)</p> <p>SDメモリーカードから取得可能なファイル件数を超過しました ファイルの取得を中断します</p> <p>おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。 ●不要なファイルを消去してください。</p>
V	<p>●VICSの文字情報を受信していません ●VICSの図形情報を受信していません</p> <p>VICS情報が無い。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ●VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。</p>
記号	<p>⊗</p> <p>ディスクまたは本機で禁止されている操作です。</p>

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

■万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。