

## あ行

明るさ ..... 17  
 アスペクト切換 ..... 126  
 アルバムアートワーク ..... 122  
 アングル ..... 100, 101  
 案内切換 ..... 33, 38, 46  
 案内再開 ..... 53  
 案内図 ..... 31, 46  
 案内中止 ..... 53  
 案内ポイントマーク ..... 37  
 案内ルート ..... 37  
 案内レーン看板 ..... 37  
 行き先設定 ..... 59, 60  
 行き先選択タッチキー ..... 23  
 行き先メニュー ..... 23  
 行き先を探す ..... 54~58  
 イコライザー ..... 124  
 一般道から探索 ..... 76  
 一般優先 ..... 62, 63, 70  
 居眠り防止案内 ..... 75, 159  
 入口/出口IC ..... 66, 76  
 色あい ..... 17  
 色の濃さ ..... 17  
 迂回メモリー ..... 80, 81  
 映像出力切換 ..... 101  
 エリアプリセット ..... 95  
 エリアモード ..... 97  
 オーディオの基本操作 ..... 88, 89  
 オーディオ情報表示 ..... 34  
 オーディオ選択タッチキー ..... 22  
 オーディオメニュー ..... 22  
 オートプリセット ..... 97  
 オート放送局サーチ ..... 96  
 オートリルート ..... 75, 160  
 おでかけスキャン ..... 95  
 おでかけスポット ..... 57, 77, 80  
 おでかけ旅ガイド ..... 56~57  
 おでかけナビサポート ..... 144, 145  
 おでかけプラン ..... 56, 57  
 おでかけモード ..... 95  
 音の匠 ..... 124  
 おまかせ ..... 62, 63, 70  
 音質・音場 ..... 124  
 音声 ..... 95, 100, 101, 117  
 音声切換 ..... 100

音声ダイナミックレンジ ..... 101, 125  
 音量(オーディオ) ..... 16  
 音量(ナビ) ..... 16  
 音量(ハンズフリー) ..... 136  
 音響効果 ..... 124  
 オンルートスクロール ..... 68

## か行

カーソルパネル ..... 93  
 カーブ警告 ..... 36, 72, 159  
 各種設定 ..... 158~162  
 拡大解除 ..... 33  
 拡大図 ..... 32~33, 46, 158, 159  
 拡張ユニット ..... 19, 157  
 学習レベル ..... 18  
 画質調整 ..... 17  
 カスタマイズ ..... 24  
 画像送り ..... 99  
 カメラスケール表示 ..... 161  
 カメラ設定 ..... 161  
 カメラ割込み ..... 161  
 画面消 ..... 17  
 機器登録 ..... 130, 131, 134, 146  
 機器削除 ..... 131  
 機器詳細 ..... 134  
 季節規制 ..... 63  
 季節規制メッセージ表示 ..... 160  
 起動パスワード ..... 25, 160  
 距離優先 ..... 62, 63, 70  
 切換タッチキー ..... 24, 88, 89  
 緊急警報放送(EWS) ..... 91  
 緊急情報 ..... 82, 84  
 経由地設定 ..... 60, 64  
 県域設定 ..... 90  
 言語コード ..... 101, 186  
 現在地画面 ..... 36  
 現在地修正 ..... 15, 160  
 現在地メニュー ..... 38  
 広域 ..... 34, 43, 74  
 広域地図 ..... 30  
 交差点拡大図 ..... 32, 158  
 高速時の自動音量切換 ..... 16  
 高速料金表示 ..... 155  
 交通情報 ..... 98  
 合流警告 ..... 36, 73, 159  
 ここに行く ..... 47, 53, 59, 64  
 ここに立寄る ..... 47, 53, 60

コントラスト ..... 17  
**さ行**  
 細街路探索 ..... 70  
 再スキャン ..... 95, 96  
 再生中リスト ..... 103, 106, 116, 119, 122, 123  
 再探索 ..... 38, 76  
 残距離表示 ..... 37, 74  
 シーズンレジャー  
 ランドマーク ..... 35, 158  
 市街地図 ..... 30, 192, 194  
 事故多発地点 ..... 36, 73, 159  
 自転車位置 ..... 14, 15, 36, 187~188  
 自転車マーク ..... 36, 41  
 事象・規制マーク ..... 51, 82  
 システム設定 ..... 94, 96  
 システムの初期化 ..... 162  
 施設情報 ..... 31, 59  
 施設の名称で探す ..... 54  
 新規機器登録 ..... 130, 146  
 自宅登録 ..... 21  
 自宅へ帰る ..... 55  
 自宅に設定 ..... 21, 79  
 自宅解除 ..... 79  
 視聴制限 ..... 101  
 自動音声案内 ..... 159  
 自動再生 ..... 101  
 字幕 ..... 95, 100, 101, 117  
 シミュレーション ..... 67  
 ジャイロ角度補正 ..... 18  
 車速パルス ..... 18  
 車速パルス検出レベル ..... 160  
 車速補正係数 ..... 160  
 シャッフル ..... 122  
 車両情報 ..... 18  
 車両情報設定 ..... 20, 160  
 車両信号 ..... 18  
 ジャンルー一覧 ..... 196~199  
 住所検索 ..... 55, 193  
 渋滞データバンク ..... 86  
 渋滞データバンク探索 ..... 71, 160  
 渋滞情報 ..... 49, 51  
 周波数再編 ..... 91  
 周辺迂回 ..... 76  
 周辺ジャンル ..... 58, 189, 196~199  
 縮尺を切り換える ..... 43

受信モード ..... 95  
 手動録音 ..... 104, 105  
 主要施設 ..... 58, 189, 196  
 詳細 ..... 34, 43, 74  
 詳細情報 ..... 117  
 状態表示画面 ..... 93, 117, 156  
 情報 ..... 47, 59  
 情報メニュー ..... 22  
 初期化する ..... 162  
 初期状態 ..... 101, 135, 162  
 初期スキャン ..... 95, 96  
 信号切換 ..... 95  
 診断をやり直す ..... 152  
 スイテルート案内 ..... 75  
 スキャン ..... 102, 103, 106, 116, 119  
 スクロール ..... 42  
 図形情報 ..... 83, 84, 85  
 ステアリングスイッチ ..... 88, 161  
 ストラダチューン ..... 40  
 スマートIC ..... 71, 160  
 設定メニュー ..... 23  
 選局パネル ..... 92  
 走行軌跡 ..... 48  
 操作音 ..... 159  
 ソフト情報表示 ..... 94  
 ソフトメニュー ..... 101  
**た行**  
 タイトルメニュー ..... 100  
 タイムスタンプ ..... 50  
 ダイレクトタッチメニュー ..... 100  
 ダウンロードキー出力 ..... 19, 157  
 ダブルタップ ..... 13, 43  
 ターンリスト ..... 31, 46, 158  
 他モード時の案内 ..... 159  
 探索条件変更 ..... 63  
 地上D選局対象 ..... 96  
 地図強調表示 ..... 30, 158  
 地図SDHCメモリーカード ..... 27  
 地図画面 ..... 34  
 地図スクロール時の  
 地名表示 ..... 36, 158  
 地図データベース ..... 192~195  
 地図の配色 ..... 41

地図モード画面 ..... 36  
 地点登録 ..... 47, 77  
 チャンネル設定 ..... 90, 96  
 チャンネル番号 ..... 90, 93  
 駐車場 ..... 51  
 駐車場マップ ..... 31, 46, 158  
 通過道路 ..... 65, 76  
 ツートップメニュー ..... 22  
 次の◆解除 ..... 76  
 次の◎消去 ..... 76  
 提携P ..... 61  
 停止 ..... 83, 84, 99  
 ディスク ..... 179~181  
 ディスク再生 ..... 99~103  
 データ放送 ..... 93  
 デジタルTV ..... 90~96  
 デジタルTVメニュー ..... 94, 126  
 デジタルテレビ初期設定 ..... 90  
 電話帳 ..... 138~141, 143  
 電話機接続 ..... 132, 133  
 電話番号検索 ..... 54, 188, 193  
 到着予想時刻 ..... 37, 74, 159  
 登録ポイント ..... 54, 77~79  
 登録ポイント情報画面 ..... 79  
 道路交通情報センター ..... 143  
 道路種別表示 ..... 49  
 道路名称・交差点名称表示 ..... 36  
 時計表示 ..... 34, 160  
 都市高マップ ..... 30, 46, 158  
 トップメニュー ..... 100  
 トーン ..... 136  
 ドライブ診断 ..... 152  
 ドラッグ ..... 13, 23, 42  
**な行**  
 ナビ案内音量設定 ..... 16  
 ナビ補正 ..... 15, 160  
 ナビ+映像表示 ..... 127, 160  
 ナビ+オーディオ情報表示 ..... 160  
 難交差点拡大図 ..... 32  
 二重音声 ..... 95, 99, 117  
 抜け道 ..... 34, 158, 193  
 燃費計算 ..... 152, 153  
 ノースアップ ..... 34, 44, 158

## は行

ハイウェイ入口案内 ..... 32  
 ハイウェイ分岐図 ..... 33, 158  
 ハイウェイマップ ..... 31, 46, 50  
 バランス/フェーダー ..... 124  
 ハンズフリー ..... 136~142  
 番組内容 ..... 92  
 番組表 ..... 92  
 表示変更 ..... 38, 44  
 ビデオ選択 ..... 123  
 ビーコン ..... 82~85, 189  
 ピンチ ..... 13, 43  
 踏切警告 ..... 36, 72, 159  
 フリック ..... 13, 23, 42  
 プリセットメモリー ..... 97  
 プレイリスト ..... 99~100, 106~109, 122  
 プレイモード ..... 102, 103, 106, 116, 119, 122  
 プログラム ..... 99, 100  
 フロントワイド ..... 158  
 分岐図 ..... 46  
 別売品 ..... 154~156  
 ヘディングアップ ..... 34, 44, 158  
 方位マーク ..... 34  
 放送局一覧 ..... 95  
 ホームモード ..... 95  
 ポイント登録 ..... 38, 77  
**ま行**  
 マップ ..... 41  
 マップコード ..... 58, 189  
 マップマッチング ..... 187  
 マーク ..... 78  
 マルチビュー ..... 95  
 右画面 ..... 45  
 右画面の地図で表示 ..... 158  
 ミュート ..... 16, 136  
 名称検索 ..... 54  
 メニュー画面 ..... 22  
 目的地・経由地マーク ..... 37  
 目的地消去 ..... 53, 64  
 目的地方向直線表示 ..... 37, 160  
 目的地履歴の消去 ..... 55, 160  
 文字情報 ..... 82~85  
 文字スーパー ..... 95  
 文字入力 ..... 178  
 モニターの角度を調整する