

交通情報を聞く

[交通情報]に切り換えるには
→P.88「オーディオの種類を選ぶ」

オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

交通情報画面



お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

交通情報の放送局を変更する

- 1 [AM]に切り換える
● オーディオの切り換えかた→P.88
- 2 記憶させたい放送局を選ぶ
● 放送局の選びかた→P.97
- 3 交通情報 を、2秒以上タッチする



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

ディスクを再生する

● [DVD]に切り換えるには→P.88「オーディオの種類を選ぶ」
● ディスクの出し入れ→P.89

DVDを再生する

- 本機で再生できるディスクについて→P.182

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー: DVD-Video

トップメニュー/タイトルメニューを表示する (P.100)

設定タッチキーを表示する (P.100)

チャプターの頭出し
◀▶を押す

早送り・早戻し
[DVD-Video] [DVD-VR]

◀▶をタッチし続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生
[DVD-Video] [DVD-VR]

送る
一時停止中に▶を押してタッチし続ける
● 離すと、一時停止に戻ります。

戻す (DVD-Video のみ)
一時停止中に◀を押してタッチし続ける
● 離すと、一時停止に戻ります。

再生中に⏸を選ぶ
● ▶を選ぶと、再生を開始します。

停止 [DVD-Video] [DVD-VR]
再生中に⏹を選ぶ
● ▶を選ぶと、再生を開始します。

静止画を切り換える [DVD-VR]
画像送りを選ぶ
● 次の画像に切り換わります。
● 前の画像に切り換えることはできません。

プログラム再生/プレイリスト再生を切り換える [DVD-VR]
再生モードを選ぶ
● 選ぶごとに切り換わります。

プログラム/プレイリストの頭出し [DVD-VR]
▲ ▼を選ぶ

二重音声を切り換える [DVD-VR]
二重音声を選ぶ
● 選ぶごとに、切り換わります。

主(主音声) ←
↓
副(副音声)
↓
主+副(主音声+副音声)

基本操作タッチキー: DVD-VR

- 基本操作タッチキーが DVD-Video とは一部異なります。

全画面で表示
● [AUDIO]を押しても、全画面で表示できます。

音質・音場を調整する (P.124)

ダイレクトタッチメニューを表示 (P.100)

オーディオ 交通情報を聞く/ディスクを再生する