

音楽CDを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO** を押ししてください。

● 本機で再生できるディスクについて→P.182

CD再生画面



録音設定 (P.104)

録音を開始する/停止する (P.105)

音質・音場を調整する (P.124)

プレイモード切換 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

リピート ランダム スキャン

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

- 再生中の曲を繰り返し再生

順不同に再生 (ランダム)

- 再生中のディスク内の全曲を順不同に再生

曲を探す (スキャン)

- 再生中のディスク内の全曲を10秒ずつ再生

早送り・早戻し

◀▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀▶ を押す

タイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース※¹(以降 Gracenote® データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機の Gracenote データベースに一致する情報がないときはタイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

※¹ Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

CD-R/RWを再生する [MP3/WMA]

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO** を押ししてください。

● 本機で再生できるディスクについて→P.182

● 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.184

全てのフォルダから選曲する

1 選曲を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダを選ぶ

- **再生**▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- **トップ画面へ**: 再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

MP3/WMA再生画面



フォルダの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.124)

曲の情報を表示する

曲情報を選ぶ

- 曲の情報が表示されます。

MP3: アーティスト/
アルバム/ジャンル

WMA: 作曲者・著作者

フォルダ情報に戻すには

◀▶ を選ぶ

早送り・早戻し

◀▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀▶ を押す

プレイモード切換 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

- **フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲
- **リピート**: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **フォルダランダム**: 全フォルダの全曲
- **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生