

利用に応じた設定に変える(各種設定)



各種設定画面を表示する

1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ

2 設定したい項目を選び、設定する(P.160～164)

3 **完了**を選ぶ

[太字: お買い上げ時の設定]

設定する項目	設定	
地図表示設定	2D  (ノースアップ)時 フロントワイド ノースアップ時、フロントワイド (上部が広くあいている地図)で 表示する/しないを設定	「する」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。 「しない」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。
	右画面の地図で表示	「する」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示されない。
	2D  (ヘディングアップ)時 フロントワイド	「する」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
	右画面の地図で表示	「する」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
	3D地図表示設定	● 変更のしかた→P.45
	地図強調表示 (P.30)	「する」: 地図強調表示で表示される。 「しない」: 地図強調表示で表示されない。
	立体ランドマーク表示 (P.35)	「する」: 立体ランドマークが表示される。 「しない」: 立体ランドマークは表示されない。
	シーズンレジャーランドマーク表示 (P.35)	「する」: シーズンレジャーランドマークが表示される。 「しない」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。
	地図スクロール時の地名表示 (P.36)	「する」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が 表示される。 「しない」: スクロール時、地名は表示されない。
	抜け道表示 (P.34)	「する」: 抜け道(緑色の線)が表示される。 「しない」: 抜け道は表示されない。
自動表示切替設定	交差点拡大図自動表示 (P.32) 交差点拡大図、立体交差点拡大図、難交差点拡大図、ハイウェイ入口案内をする/しないを設定	「する」: 交差点拡大図が自動的に表示される。 「しない」: 交差点拡大図は表示されない。
	ハイウェイ分岐図自動表示 (P.33)	「する」: ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。 「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されない。
	レーンリスト自動表示 (P.31)	「する」: レーンリストが自動的に表示される。 「しない」: レーンリストは表示されない。
	ターンリスト自動表示 (P.31)	「する」: ターンリストが自動的に表示される。 「しない」: ターンリストは表示されない。
	都市高マップ自動表示 (P.30)	「する」: 都市高マップが自動的に表示される。 「しない」: 都市高マップは表示されない。
	駐車場マップ自動表示 (P.31)	「する」: 駐車場マップが自動的に表示される。 「しない」: 駐車場マップは表示されない。
	100 m縮尺市街図表示 (P.30)	「する」: 縮尺が100 mのときに、市街地図が表示される。 「しない」: 縮尺が100 mのときに、広域地図が表示される。 ● 縮尺が25 m～50 mのときは市街地図が表示されます。

設定する項目	設定					
縮尺切替メッセージ表示	「する」: 縮尺切替メッセージが表示される。 「しない」: 縮尺切替メッセージは表示されない。					
踏切警告 (P.36、72)	「する」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: 踏切警告されない。					
合流警告 (P.36、73)	「する」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。 「しない」: 合流警告されない。					
カーブ警告 (P.36、72)	「する」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: カーブ警告されない。					
事故多発地点案内 (P.36、73)	「する」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: 事故多発地点案内されない。					
レーン警告 (P.36、72、73)	「する」: 高速道、有料道路ではレーンが減少する地点が、一般道では専用レーンがある地点が、マークと音声で案内される。 「しない」: レーン警告されない。					
料金案内 (P.73)	「する」: 料金案内される。 「しない」: 料金案内されない。					
ETC拡大図表示 (P.33)	「する」: ETC拡大図が表示される。 「しない」: ETC拡大図は表示されない。					
3D交差点拡大図 (P.32)	「する」: 3Dで表示される。 「しない」: 2Dで表示される。					
到着予想時刻表示(P.37) 到着予想時刻を算出するための 平均車速と、VICS情報考慮の ON/OFFを設定	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">変更する を選ぶ</td> <td style="text-align: center;">< > で平均車速を設定する</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">完了 を選ぶ</td> </tr> <tr> <td>「一般道」: 5 km/h～30 km/h～ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h～60 km/h～ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h～80 km/h～ 120 km/h</td> </tr> <tr> <td>VICS情報考慮のON/OFFを切り換える 「ON」: インジケーターが点灯する。 「OFF」: インジケーターが消灯する。</td> </tr> </table>	変更する を選ぶ	< > で平均車速を設定する	完了 を選ぶ	「一般道」: 5 km/h～30 km/h～ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h～60 km/h～ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h～80 km/h～ 120 km/h	VICS情報考慮のON/OFFを切り換える 「ON」: インジケーターが点灯する。 「OFF」: インジケーターが消灯する。
変更する を選ぶ	< > で平均車速を設定する		完了 を選ぶ			
	「一般道」: 5 km/h～30 km/h～ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h～60 km/h～ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h～80 km/h～ 120 km/h					
	VICS情報考慮のON/OFFを切り換える 「ON」: インジケーターが点灯する。 「OFF」: インジケーターが消灯する。					
VICS渋滞・規制 音声自動発声(P.73)	「する」: ルート前方の交通状況が音声案内される。 「しない」: VICS渋滞・規制音声案内されない。					
自動音声案内 (P.72、73)	「する」: ルート音声案内される。 「しない」: ルート音声案内されない。					
他モード時の案内	「する」: ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面/メニュー 画面を表示中も出力される。 「しない」: ナビゲーションの音声案内は、オーディオ画面/メニュー 画面を表示中は出力されない。					
居眠り防止案内 (P.75)	「する」: 定期的な居眠り防止案内される。 「しない」: 居眠り防止案内されない。					
eco運転アドバイス (P.75)	「する」: 起動時にエコドライブをすすめる音声案内が出力される。 「しない」: eco運転アドバイスは出力されない。					
操作音	「ON」: 操作時に「ピッ」という音出力される。 「OFF」: 操作音は出力されない。					

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定