

さくいん

あ行

- 明るさ 17
- アスペクト切換 126
- アルバムアートワーク 122
- アングル 100, 101
- 案内切換 33, 38, 46
- 案内再開 53
- 案内図 31, 46
- 案内中止 53
- 案内ポイントマーク 37
- 案内ルート 37
- 案内レーン看板 37
- 行き先設定 59, 60
- 行き先選択タッチキー 23
- 行き先メニュー 23
- 行き先を探す 54~58
- イコライザー 124
- 一般道から探索 76
- 一般優先 62, 63, 70
- 画像送り 99
- 居眠り防止案内 75, 161
- 入口/出口IC 66, 76
- 色あい 17
- 色の濃さ 17
- 迂回メモリー 80, 81
- 映像出力切換 101
- エリアプリセット 95
- エリアモード 97
- オーディオの基本操作 88, 89
- オーディオ情報表示 34
- オーディオ選択タッチキー 22
- オーディオメニュー 22
- オートプリセット 97
- オート放送局サーチ 96
- オートリルート 75, 162
- おでかけスキャン 95
- おでかけスポット 57, 77, 80
- おでかけ旅ガイド 56~57
- おでかけナビサポート 144, 145
- おでかけプラン 56, 57
- おでかけモード 95
- 音の匠 124
- おまかせ 62, 63, 70
- 音質・音場 124
- 音声 95, 100, 101, 117
- 音声切換 100

- 音声ダイナミックレンジ 101, 124
- 音量(オーディオ) 16
- 音量(ナビ) 16
- 音量(ハンズフリー) 136
- 音響効果 124
- オンルートスクロール 68

か行

- カーソルパネル 93
- カーブ警告 36, 72, 161
- 各種設定 160~164
- 拡大解除 33
- 拡大図 32~33, 46, 160, 161
- 拡張ユニット 19, 159
- 学習レベル 18
- 画質調整 17
- カスタマイズ 24
- 画像送り 99
- カメラスケール表示 163
- カメラ設定 163
- カメラ割込み 163
- 画面消 17
- 機器登録 130, 131, 134, 146
- 機器削除 131
- 機器詳細 134
- 季節規制 63
- 季節規制メッセージ表示 162
- 起動パスワード 25, 162
- 距離優先 62, 63, 70
- 切換タッチキー 24, 88, 89
- 緊急警報放送(EWS) 91
- 緊急情報 82, 84
- 経由地設定 60, 64
- 県域設定 90
- 言語コード 101, 188
- 現在地画面 36
- 現在地修正 15, 162
- 現在地メニュー 38
- 広域 34, 43, 74
- 広域地図 30
- 交差点拡大図 32, 160
- 高速時の自動音量切換 16
- 高速料金表示 155
- 交通情報 98
- 合流警告 36, 73, 161
- ここに行く 47, 53, 59, 64
- ここに立寄る 47, 53, 60

- コントラスト 17
- さ行
- 細街路探索 70
- 再スキャン 95, 96
- 再生中リスト 103, 106, 116, 119, 122, 123
- 再探索 38, 76
- 残距離表示 37, 74
- シーズンレジャーランドマーク 35, 160
- 市街地図 30, 194, 196
- 事故多発地点 36, 73, 161
- 自転車位置 14, 15, 36, 189~190
- 自転車マーク 36, 41
- 事象・規制マーク 51, 82
- システム設定 94, 96
- システムの初期化 164
- 施設情報 31, 59
- 施設の名称で探す 54
- 新規機器登録 130, 146
- 自宅登録 21
- 自宅へ帰る 55
- 自宅に設定 21, 79
- 自宅解除 79
- 視聴制限 101
- 自動音声案内 161
- 自動再生 101
- 字幕 95, 100, 101, 117
- シミュレーション 67
- ジャイロ角度補正 18
- 車速パルス 18
- 車速パルス検出レベル 162
- 車速補正係数 162
- シャッフル 122
- 車両情報 18
- 車両情報設定 20, 162
- 車両信号 18
- ジャンル一覧 198~201
- 住所検索 55, 195
- 渋滞データバンク 86
- 渋滞データバンク探索 71, 162
- 渋滞情報 49, 51
- 周波数再編 91
- 周辺迂回 76
- 周辺ジャンル 58, 191, 198~201
- 縮尺を切り換える 43

- 受信モード 95
- 手動録音 104, 105
- 主要施設 58, 191, 198
- 詳細 34, 43, 74
- 詳細情報 117
- 状態表示画面 93, 117, 158
- 情報 47, 59
- 情報メニュー 22
- 初期化する 164
- 初期状態 101, 135, 164
- 初期スキャン 95, 96
- 信号切換 95
- 診断をやり直す 152
- スイテルート案内 75
- スキャン 102, 103, 106, 116, 119
- スクロール 42
- 図形情報 83, 84, 85
- ステアリングスイッチ 88, 163
- ストラダチューン 40
- スマートIC 71, 162
- 設定メニュー 23
- 選局パネル 92
- 走行軌跡 48
- 操作音 161
- ソフト情報表示 94
- ソフトメニュー 101

た行

- タイトルメニュー 100
- タイムスタンプ 50
- ダイレクトタッチメニュー 100
- ダウンロードキー出力 19, 159
- ダブルタップ 13, 43
- ターンリスト 31, 46, 160
- 他モード時の案内 161
- 探索条件変更 63
- 地上D選局対象 96
- 地図強調表示 30, 160
- 地図SDHCメモリーカード 27
- 地図画面 34
- 地図スクロール時の地名表示 36, 160
- 地図データベース 194~197
- 地図の配色 41

- 地図モード画面 36
- 地点登録 47, 77
- チャンネル設定 90, 96
- チャンネル番号 90, 93
- 駐車場 51
- 駐車場マップ 31, 46, 160
- 通過道路 65, 76
- ツートップメニュー 22
- 次の◆解除 76
- 次の◎消去 76
- 提携P 61
- 停止 83, 84, 99
- ディスク 181~183
- ディスク再生 99~103
- データ放送 93
- デジタルTV 90~96
- デジタルTVメニュー 94, 126
- デジタルテレビ初期設定 90
- 電話帳 138~141, 143
- 電話機接続 132, 133
- 電話番号検索 54, 190, 195
- 到着予想時刻 37, 74, 161
- 登録ポイント 54, 77~79
- 登録ポイント情報画面 79
- 道路交通情報センター 143
- 道路種別表示 49
- 道路名称・交差点名称表示 36
- 時計表示 34, 162
- 都市高マップ 30, 46, 160
- トップメニュー 100
- トーン 136
- ドライブ診断 152
- ドラッグ 13, 23, 42

な行

- ナビ案内音量設定 16
- ナビ補正 15, 162
- ナビ+映像表示 127, 162
- ナビ+オーディオ情報表示 162
- 難交差点拡大図 32
- 二重音声 95, 99, 117
- 抜け道 34, 160, 195
- 燃費計算 152, 153
- ノースアップ 34, 44, 160

は行

- ハイウェイ入口案内 32
- ハイウェイ分岐図 33, 160
- ハイウェイマップ 31, 46, 50
- バランス/フェーダー 124
- ハンズフリー 136~142
- 番組内容 92
- 番組表 92
- 表示変更 38, 44
- ビデオ選択 123
- ピーコン 82~85, 191
- ピンチ 13, 43
- 踏切警告 36, 72, 161
- フリック 13, 23, 42
- プリセットメモリー 97
- プレイリスト 99~100, 106~109, 122
- プレイモード 102, 103, 106, 116, 119, 122
- プログラム 99, 100
- プロジェクトユニット 19
- フロントインフォディスプレイ 19, 156
- フロントワイド 160
- 分岐図 46
- 別売品 154~158
- ヘディングアップ 34, 44, 160
- 方位マーク 34
- 放送局一覧 95
- ホームモード 95
- ポイント登録 38, 77
- マップ 41
- マップコード 58, 191
- マップマッチング 189
- マーク 78
- マルチエキスパンドユニット 19
- マルチビュー 95
- 右画面 45
- 右画面の地図で表示 160
- ミュート 16, 136
- 名称検索 54
- メニュー画面 22
- 目的地・経由地マーク 37
- 目的地消去 53, 64

ま行