

安全上のご注意 .....	6
---------------	---

## はじめに P.10

使用上のお願ひ.....	10
各部のなまえとはたらき.....	12
タッチパネルの操作について.....	13
準備する(確認・調整).....	14
取り付け・配線を確認する.....	19
初期設定をする.....	20
メニュー画面の操作.....	22
起動パスワードを設定する.....	25
モーションコントロールを使う.....	26
SDメモリーカードについて.....	28

## ナビゲーション P.30

地図の紹介.....	32
地図の見かた.....	36
地図画面にタッチキーを表示する.....	40
本機の設定をアレンジする (ストラダチューン).....	42
地図の操作.....	44
行き先までのルートを作るには.....	54
行き先を探す.....	56
ルートを探索する.....	61
探索結果画面から設定・確認する.....	64
ルートを確認する.....	70
ルート探索について.....	72
ルート音声案内について.....	74
ルート案内中に.....	76
もう一度ルートを探索する(再探索).....	78
地点を登録する(登録ポイント).....	79
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー).....	82
VICS情報を見る.....	84

## オーディオ P.89

オーディオの基本操作.....	90
地上デジタルTVを見る.....	92
ラジオ(FM/AM)を聞く.....	99
交通情報を聞く.....	100
ディスクを再生する (DVD・CD・MP3/WMA).....	101
MEMORY MUSICに録音する.....	106
MEMORY MUSICを再生する.....	108
SD動画を再生する(SD-Video).....	118
iPodを再生する.....	120
USBオーディオを再生する (USB-Audio).....	124
現在地画面にオーディオ映像を 表示する.....	126
アスペクトを切り換える.....	127
音質・音場を調整する.....	128

## BLUETOOTH P.130

BLUETOOTH対応携帯電話を 本機に登録する.....	132
BLUETOOTH対応携帯電話を 手動で本機と接続する.....	134
BLUETOOTH対応携帯電話の 機器詳細情報を見る.....	136
詳細設定を変更する.....	137
ハンズフリーで通話する.....	138
JAF・道路交通情報センターなどへ 電話をかける.....	145
おでかけナビサポート ここいこ♪ (スマートフォン連携).....	146
Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携).....	148

## その他 P.151

■ その他の機能 ecoドライブ機能を使う.....	152
■ 別売品 別売品と組み合わせて使う.....	154
ダウンロードキーの出力.....	157
■ 設定 利用に応じた設定に変える (各種設定).....	158
■ 困ったとき よくあるお問い合わせ.....	164
故障かな!?!.....	165
■ 必要なとき 文字入力のしかた.....	180
お手入れ.....	181
ディスクの取り扱い.....	181
再生できるディスクについて.....	182
データ作成時の留意点.....	184
Gracenote音楽認識サービスについて.....	186
BLUETOOTHについて.....	187
DVD言語コード一覧表.....	188
ナビゲーションシステムとは.....	189
VICSについて.....	192
地図データベースについて.....	194
ジャンル一覧.....	200
さくいん.....	204
商標などについて.....	207
仕様.....	208
保証とアフターサービス.....	210