

探索結果画面から設定・確認する

入口/出口ICを編集する

設定する

1 探索結果画面(P.64)からICを選ぶ



2 利用したいICを選ぶ




- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

3 探索開始を選ぶ

- 入口/出口ICが設定され、ルート探索を開始します。

■ 指定したICに複数の出入口がある場合は

次候補で入口/出口ICを選び、セットを選ぶ



- 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

お知らせ

- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- ルート変更画面(P.65)からICを選んで、入口/出口ICを編集できます。



- 全ルート図(P.71)からICを選んで、入口/出口ICを編集できます。



解除する

1 探索結果画面(P.64)からICを選ぶ



2 入口解除 / 出口解除を選ぶ



- 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

ルートをシミュレーションする

探索結果画面(P.64)からシミュレーションを選ぶ



- シミュレーションを開始します。
- **現在地**を押す、もしくは車を発進させると、シミュレーションを中止してルート案内を開始します。

お知らせ

- 縮尺を広域にすると、シミュレーション走行速度が速くなりますが、案内ポイント付近などでは速度は遅くなります。
- 長距離のシミュレーションには時間がかかります。
ルートを確認するには→P.70、71