

ディスクを再生する (DVD)

- DVDに切り換えるには→P.90「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.101

● 本機で再生できるディスクについて→P.182

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー：DVD-Video



全画面で表示

- [AUDIO]を押しても、全画面で表示できます。

一時停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に [] を選ぶ

- [] を選ぶと、再生を開始します。

静止画を切り換える

[DVD-VR]

画像送り を選ぶ

- 次の画像に切り換わります。
- 前の画像に切り換えることはできません。



基本操作タッチキー：DVD-VR

- 基本操作タッチキーが DVD-Video とは一部異なります。

早送り・早戻し

[DVD-Video] [DVD-VR]

◀▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

[DVD-Video] [DVD-VR]

送る

一時停止中に

- ▶ をタッチし続ける
- 離すと、一時停止に戻ります。

戻す ([DVD-Video] のみ)

一時停止中に

- ◀ をタッチし続ける
- 離すと、一時停止に戻ります。

プログラム/プレイリストの頭出し [DVD-VR]

▲ ▼ を選ぶ

二重音声を切り換える

[DVD-VR]

二重音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、切り換わります。
- 主(主音声) ←
- ↓
- 副(副音声)
- ↓
- 主+副(主音声+副音声)

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ

- トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- ダイレクトタッチメニュー(右記)が表示されないときは、基本操作タッチキー(P.102)から [] を選んで表示させてください。
- [戻る] を選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

1 ダイレクトタッチを選ぶ

- ダイレクトタッチメニューが表示されます。

2 ▲▼◀▶で項目を選び、決定を選ぶ



音声の切換

1 音声 を選ぶ

2 音声切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声言語が切り換わります。

アスペクトを切り換える (P.127)

設定タッチキーが表示されます。



全画面で表示

アングルを切り換える

[DVD-Video]

1 アングル を選ぶ

2 アングル切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。
- アングルマークを「表示」に設定する(P.104)と、アングルが切り換えられるときに [] が表示されます。

タイトル/プログラム/プレイリストを番号で選ぶ

1 サーチ を選ぶ

2 番号を入力し、完了 を選ぶ

- DVD-Video : 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。
- DVD-VR : プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。

字幕の切換/消去

[DVD-Video]

1 字幕 を選ぶ

2 字幕の切換 字幕切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。
- 字幕の消去 字幕消 を選ぶ
- 選ぶごとに字幕の表示/消去が切り換わります。

[DVD-VR]

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに字幕の表示/消去が切り換わります。

お知らせ

- DVD-Videoの場合、ディスクによっては、リターンを選ぶと、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります)