

ディスクを再生する (DVD)

DVDの初期設定を変える

1 設定タッチキー (P.103) から **DVD初期設定** を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

- **▲ ▼**: 前/次の項目を表示
- **初期状態**: DVD初期設定がお買い上げ時の状態に戻る

3 **完了** を選ぶ

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定																					
音声言語を設定する	音声 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「日本語」 ● 「英語」 ● 「フランス語」 ● 「スペイン語」 ● 「ドイツ語」 ● 「イタリア語」 ● 「オランダ語」 ● 「その他」 「その他」を選んだ場合																				
字幕言語を設定する	字幕 を選ぶ	言語コードを入力し、 完了 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● DVD言語コード一覧表→P.188 ● 修正: 1文字削除 																				
メニュー言語を設定する	ソフトメニュー を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。 																				
アングルマークを表示する/しないを設定する	アングルマーク を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「表示」: アングル切替が可能ときに、再生画面の右上に ア を表示。 ● 「非表示」: アングルマーク非表示。 																				
走行中に自動再生する/しないを設定する	自動再生 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」: DVDを挿入すると自動的に再生を開始する。 ● 「しない」: 自動再生しない。 ● DVDの設定が優先されるため、本機の設定どおりに再生されない場合があります。 																				
音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する (ドルビーデジタル再生時のみ)	音声ダイナミックレンジ を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAX」: 圧縮しない、映画館そのままのモード ● 「STD」: ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード ● 「MIN」: 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード ■ 音声ダイナミックレンジについて ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音声が大きい効果音などで消えてしまわないように設定できます。																				
ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する	映像出力切替 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「16:9(ワイド)」*1 ● 「4:3(パンスキャン)」 ● 「4:3(レターボックス)」 *1 通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。 2台目のモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。																				
再生できるDVDを制限する	視聴制限 を選ぶ	暗証番号 (4桁) を入力し、 完了 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 修正: 1文字削除 視聴制限レベル (左記) を選ぶ																				
■ 視聴制限レベル <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>子供向け</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> ○視聴可 ×視聴不可				1	2	3	8	子供向け	○	○	○	○	一般向け	×	○	○	○	成人向け	×	×	○	○
	1	2	3	8																		
子供向け	○	○	○	○																		
一般向け	×	○	○	○																		
成人向け	×	×	○	○																		
<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。初めて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。 ● 暗証番号を設定していない場合は、画面に「---」と表示されます。 ● 暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。 ● 暗証番号を忘れた場合には、修正 を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。 																						

(CD・MP3/WMA)

- CD・MP3/WMAに切り換えるには→P.90「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.101

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO** を押してください。

● 本機で再生できるディスクについて→P.182

CD再生画面



録音設定 (P.106)
録音を開始する/停止する (P.107)

早送り・早戻し

CD | **MP3/WMA**

◀▶ を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

CD | **MP3/WMA**

◀▶ を押す

MP3/WMA再生画面



音質・音場を調整する (P.128)

曲の情報を表示する

MP3/WMA

曲情報 を選ぶ
● 情報が表示されます。
MP3: アーティスト/アルバム/ジャンル
WMA: 作曲家・著作者

再生画面に戻すには
情報 を選ぶ

フォルダの頭出し

MP3/WMA

▲ ▼ を選ぶ
● 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

全てのフォルダから選曲する

MP3/WMA
1 **選曲** を選ぶ
● フォルダのリストが表示されます。

リストからフォルダを選ぶ

2 **再生 ▶** を選ぶ
● 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

リストから曲を選ぶ

3 **再生 ▶** を選ぶ
● 選んだ曲を再生します。
● **トップ画面へ**: 再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

MP3/WMA
1 **再生中リスト** を選ぶ
● 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

リストから曲を選ぶ

2 **再生 ▶** を選ぶ
● 選んだ曲を再生します。

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン) | **CD** | **MP3/WMA**

1 **プレイモード** を選ぶ

2 **プレイモード** を切り換える

● 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
● 再度選ぶと、解除されます。



繰り返し再生 (リピート)

● **リピート**: 再生中の曲 (**CD** / **MP3/WMA**)
● **フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲 (**MP3/WMA**)

順不同に再生 (ランダム)

● **ランダム**: 再生中のディスク内の全曲 (**CD**) / 再生中のフォルダ内の全曲 (**MP3/WMA**)
● **フォルダランダム**: 全フォルダの全曲 (**MP3/WMA**)

曲を探す (スキャン)

● **スキャン**: 再生中のディスク内の全曲を10秒ずつ再生 (**CD**) / 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生 (**MP3/WMA**)
● **フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生 (**MP3/WMA**)