

本機に音楽CDを録音し、再生することができます。

音楽CD録音に関する設定をする

自動録音/手動録音を設定する
(デジタル録音モード)

1 オーディオ選択タッチキー(P.22)から**CD**を選ぶ

2 **録音設定**を選ぶ

3 録音設定画面から**AUTO/SELECT**を選ぶ



- **AUTO** [お買い上げ時の設定]: 本機に録音していない曲を、自動的に全て録音します。(自動録音)
- **SELECT**: 曲を選んで録音します。(手動録音)

4 **完了**を選ぶ

録音音質を設定する(録音音質設定)

1 録音設定画面(上記)から**<>**で音質を選ぶ



設定	データ形式	音質	録音曲数(目安)
CD音質	LPCM(非圧縮)	高	約400曲
256 kbps	AAC(圧縮)	↑ ↓	約2000曲
192 kbps			約3000曲
128 kbps			約4000曲
96 kbps			約5500曲

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

お知らせ

- 録音中は設定を変更できません。録音完了後または録音を停止(P.107)したあとに設定を変更してください。

録音する

音楽CDの録音について

- 音楽CD再生中は、等倍速で録音されます。
- 録音中にCD以外のオーディオ(FM、AM、デジタルTV、交通情報、iPod、USB-Audio、HDMI、VTR、SD動画再生)、Drive P@ssやAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わりません。(等倍速~4倍速)
 - ・CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
 - ・CDに戻ると、録音中の曲が再生されます。
- 電源を入れた直後は、録音できるまで約20秒かかります。
- 最大10000曲、アルバム数は2000まで保存できます。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、手動で編集(P.112)したり、PCツールを使用してインターネット経由で取得(P.114)したり、Drive P@ssアプリ(P.150)の「Title Finder」を使用して取得できます。「Title Finder」について、詳しくは当社サイト「<http://panasonic.jp/navi/>」をご覧ください。
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- CD-R/RWに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- 保存(録音)した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.111)してから、再度録音してください。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温や低温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- 録音された曲には、MEMORY MUSIC再生画面で録音音質が表示されます。

準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.106

1 音楽CDを挿入する(P.101)

2 録音設定が「AUTO」の場合(自動録音)

自動的に録音を開始します。

■ 録音を停止するには
CD再生画面から**録音停止**を選ぶ



録音設定が「SELECT」の場合(手動録音)

1 CD再生画面から**録音開始**を選ぶ

2 リストから曲を選び、**完了**を選ぶ

- 複数の曲を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます)
- **全選択**: 全曲を選択
- **全解除**: 選んだ曲を全て解除

3 (1曲も録音されていないCDの場合のみ)**はい**を選ぶ

■ 録音を停止するには
CD再生画面(左記)から**録音停止**を選ぶ

録音状態表示について



録音済み曲数 **00 / 22** 録音対象の曲数

録音の進捗状況(1曲ごと)

- **REC 00 / 22** (REC) : 録音中*1
- **STOP** (STOP) : 録音停止中*1

*1 チルト/イジェクト画面にも表示されます。

- 地図画面上には下記のように表示されます。(例: 録音音質256 kbpsで録音時)

- **REC 256kbps** (赤) : 録音中
- **REC 256kbps** (灰) : 録音停止中/全曲録音済み

表示なし : 上記(灰)以外で録音していない状態(ディスク未挿入時など)

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。
- 録音中は、MEMORY MUSICに切り換えることができません。
- 録音中は下記の操作ができません。
 - ・録音中の曲以外の再生
 - ・頭出し
 - ・早送り/早戻し
 - ・リピート/ランダム/スキャン
 - ・録音設定
 - ・おでかけスポット/おでかけプランの利用
 - ・タイトル情報検索のためのPCツールの出力や、音楽情報の出力と更新
 - ・ダウンロードキーの出力
- 音楽CDをデジタル録音したCD-Rなどから、本機に録音できません。
[連続複製防止システム(SCMS)が働くため]