

準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.29)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.184

再生リスト



動画の詳細情報を見る

- 1 リストから動画を選ぶ
- 2 **詳細情報** を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



動画の再生

- 1 リストから動画を選ぶ
 - 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
 - フリック/ドラッグによるスクロールはできません。
- 2 **再生開始** を選ぶ
 - 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
 - プレビューをタッチしても再生が開始されます。

お知らせ

- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 非対応の文字は、正常に表示されません。異なる文字が表示されたり、何も表示されない場合があります。
- 録画については、録画機器の説明書をご覧ください。

再生画面にタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。



タッチキー消去

アスペクトを切り換える (P.127)

一時停止

- 再生中に **IIIIII** を選ぶ
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る

- /リスト** を選ぶ
- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

音声/字幕を切り換える

- 1 **音声/字幕** を選ぶ
- 2 各項目を設定する
 - 二重音声：音声多重放送のときに選択できます。
 - 字幕：字幕言語が複数あるときに選択できます。
- 3 **終了** を選ぶ

早送り・早戻し

- ⏮ ⏭** をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

- ⏮ ⏭** を選ぶ

SD動画再生中に **AUDIO** を押すと、状態表示画面が表示されます。



音質・音場を調整する (P.128)

全画面で表示

- **AUDIO** を押しても、全画面で表示できます。