

BLUETOOTH対応携帯電話の機器詳細情報を見る

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **機器登録** を選ぶ

2 **機器詳細** を選ぶ

3 機器詳細情報を確認したいBLUETOOTH対応携帯電話を選ぶ
● 機器詳細情報画面が表示されます。

4 機器詳細情報を確認する (下記)



項目	内容
機器名称	BLUETOOTH対応携帯電話の名称を表示。
機器アドレス	BLUETOOTH対応携帯電話の固有の機器アドレス (12桁の英数字) を表示。
自局電話番号	BLUETOOTH対応携帯電話の自局の電話番号を表示。
対応プロファイル	BLUETOOTH対応携帯電話が対応しているプロファイルを表示。 ● プロファイルについては、P.130も併せてご覧ください。

詳細設定を変更する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **詳細設定** を選ぶ

2 詳細設定画面から各項目を設定する (下記)



3 **完了** を選ぶ

詳細設定をお買い上げ時の状態に戻すには

1 詳細設定画面 (左記) から **初期状態** を選ぶ

2 **はい** を選ぶ
● 詳細設定が、お買い上げ時の状態に戻ります。

設定する項目	設定
BLUETOOTH接続	<p>[ON]: BLUETOOTH接続できる状態にする。 [OFF]: BLUETOOTH接続できない状態にする。</p> <p>● BLUETOOTH接続 [OFF] に設定された状態で、BLUETOOTH対応携帯電話を手動接続すると、BLUETOOTH接続の設定が自動的に [ON] に変更されます。</p>
パスキー変更	<p>BLUETOOTHパスキー (4~8桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 0000]</p> <p>● 修正: 1文字削除</p> <p>■ BLUETOOTHパスキーとは BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。 携帯電話によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な場合があります。</p>
BLUETOOTH接続確認表示	<p>「する」: 携帯電話がBLUETOOTH接続されたときに、メッセージで通知する。 「しない」: 携帯電話がBLUETOOTH接続されても、メッセージで通知しない。</p>

[太字: お買い上げ時の設定]