

Drive P@ssを利用する(スマートフォン連携)

スマートフォン用アプリケーション、Drive P@ssアプリを本機で利用する

準備

- スマートフォンを本機にBLUETOOTH登録/接続(P.132)したあと、Drive P@ss接続(P.134)して、本機にケーブルで接続してください。(P.148)

1 スマートフォンでの操作 Drive P@ssを起動する

2 本機での操作 ツートップメニュー(P.22)から Drive P@ssを選ぶ

- スマートフォンをロック状態にしないでください。ロック状態にすると、Drive P@ssを起動できません。
- 接続するスマートフォンによっては、Drive P@ssを選んで画面が表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- Drive P@ssアプリを起動したことがある場合、Drive P@ssを選ぶと最後に起動したDrive P@ssアプリの画面が表示されます。他のアプリに変更したいときは、本機に表示されているDrive P@ssアプリの画面のDrive P@ss(下記)を選んでください。→手順3へ



3 Drive P@ssアプリを選ぶ



- Drive P@ssアプリが起動します。
- Drive P@ssアプリの個別の操作については、各Drive P@ssアプリの操作説明をご覧ください。

Drive P@ssアプリの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

1 Drive P@ssアプリの画面表示中に「現在地」を押す

- Drive P@ssアプリの画面に戻するには、ツートップメニュー(P.22)からDrive P@ssを選んでください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、Drive P@ssをOFFにしてください。(下記)

Drive P@ssをOFFにするには

「オーディオをOFFにする」(P.91)の操作でDrive P@ssの音声・映像が消去されます。

お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

お知らせ

- ステアリングスイッチによる操作(P.161)や、本体ボタンによる操作は、アプリケーションによって利用できない場合があります。
- アスペクト(P.127)は「フル」に固定されます。
- 地図画面上のオーディオ情報表示(P.36)に、起動中のDrive P@ssアプリの名称が表示されます。
- Drive P@ssアプリは、本機で表示されているときだけ操作できます。(例: Drive P@ssアプリで音楽を再生したまま他のDrive P@ssアプリを起動させた場合、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)