

利用に応じた設定に変える(各種設定)

各種設定画面を表示する

1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ

2 設定したい項目を選び、設定する(P.158~162)

3 **完了**を選ぶ

[太字: お買い上げ時の設定]

設定する項目	設定	
地図表示設定	2D ● (ノースアップ)時 フロントワイド ノースアップ時、フロントワイド(上部が広くあいている地図)で表示する/しないを設定	「する」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。 「しない」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。
	右画面の地図で表示	「する」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示されない。
	2D ● (ヘディングアップ)時 フロントワイド	「する」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
	右画面の地図で表示	「する」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
	3D地図表示設定	● 変更のしかた→P.47
	地図強調表示 (P.32)	「する」: 地図強調表示で表示される。 「しない」: 地図強調表示で表示されない。
	立体ランドマーク表示 (P.37)	「する」: 立体ランドマークが表示される。 「しない」: 立体ランドマークは表示されない。
	シーズンレジャーランドマーク表示 (P.37)	「する」: シーズンレジャーランドマークが表示される。 「しない」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。
	地図スクロール時の地名表示 (P.38)	「する」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示される。 「しない」: スクロール時、地名は表示されない。
	抜け道表示 (P.36)	「する」: 抜け道(緑色の線)が表示される。 「しない」: 抜け道は表示されない。
自動表示切替設定	交差点拡大図自動表示 (P.34) 交差点拡大図、立体交差点拡大図、難交差点拡大図、ハイウェイ入口案内をする/しないを設定	「する」: 交差点拡大図が自動的に表示される。 「しない」: 交差点拡大図は表示されない。
	ハイウェイ分岐図自動表示 (P.35)	「する」: ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。 「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されない。
	レーンリスト自動表示 (P.33)	「する」: レーンリストが自動的に表示される。 「しない」: レーンリストは表示されない。
	ターンリスト自動表示 (P.33)	「する」: ターンリストが自動的に表示される。 「しない」: ターンリストは表示されない。
	都市高マップ自動表示 (P.32)	「する」: 都市高マップが自動的に表示される。 「しない」: 都市高マップは表示されない。
	駐車場マップ自動表示 (P.33)	「する」: 駐車場マップが自動的に表示される。 「しない」: 駐車場マップは表示されない。
	100 m縮尺市街図表示 (P.32)	「する」: 縮尺が100 mのときに、市街地図が表示される。 「しない」: 縮尺が100 mのときに、広域地図が表示される。 ● 縮尺が25 m~50 mのときは市街地図が表示されます。

設定する項目	設定				
縮尺切替メッセージ表示	「する」: 縮尺切替メッセージが表示される。 「しない」: 縮尺切替メッセージは表示されない。				
踏切警告 (P.38、74)	「する」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: 踏切警告されない。				
合流警告 (P.38、75)	「する」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。 「しない」: 合流警告されない。				
カーブ警告 (P.38、74)	「する」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: カーブ警告されない。				
事故多発地点案内 (P.38、75)	「する」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: 事故多発地点案内されない。				
レーン警告 (P.38、74、75)	「する」: 高速道、有料道路ではレーンが減少する地点が、一般道では専用レーンがある地点が、マークと音声で案内される。 「しない」: レーン警告されない。				
料金案内 (P.75)	「する」: 料金案内される。 「しない」: 料金案内されない。				
ETC拡大図表示 (P.35)	「する」: ETC拡大図が表示される。 「しない」: ETC拡大図は表示されない。				
3D交差点拡大図 (P.34)	「する」: 3Dで表示される。 「しない」: 2Dで表示される。				
到着予想時刻表示 (P.39) 到着予想時刻を算出するための平均車速と、VICS情報考慮のON/OFFを設定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">変更する を選ぶ</td> <td> < > で平均車速を設定する 「一般道」: 5 km/h~30 km/h~ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h~60 km/h~ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h~80 km/h~ 120 km/h </td> <td rowspan="2">完了 を選ぶ</td> </tr> <tr> <td> VICS情報考慮 のON/OFFを切り換える ● 「ON」: インジケータ点灯 ● 「OFF」: インジケータ消灯 </td> </tr> </table>	変更する を選ぶ	< > で平均車速を設定する 「一般道」: 5 km/h~30 km/h~ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h~60 km/h~ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h~80 km/h~ 120 km/h	完了 を選ぶ	VICS情報考慮 のON/OFFを切り換える ● 「ON」: インジケータ点灯 ● 「OFF」: インジケータ消灯
変更する を選ぶ	< > で平均車速を設定する 「一般道」: 5 km/h~30 km/h~ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h~60 km/h~ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h~80 km/h~ 120 km/h		完了 を選ぶ		
	VICS情報考慮 のON/OFFを切り換える ● 「ON」: インジケータ点灯 ● 「OFF」: インジケータ消灯				
VICS渋滞・規制 音声自動発声 (P.75)	「する」: ルート前方の交通状況が音声案内される。 「しない」: 渋滞規制音声案内されない。				
自動音声案内 (P.74、75)	「する」: ルート音声案内される。 「しない」: ルート音声案内されない。				
他モード時の案内	「する」: ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面/メニュー画面を表示中も出力される。 「しない」: ナビゲーションの音声案内は、オーディオ画面/メニュー画面を表示中は出力されない。				
居眠り防止案内 (P.77)	「する」: 定期的な居眠り防止案内される。 「しない」: 居眠り防止案内されない。				
eco運転アドバイス (P.77)	「する」: 起動時にエコドライブをすすめる音声案内が出力される。 「しない」: eco運転アドバイスは出力されない。				
操作音	「ON」: 操作時に「ピッ」という音出力される。 「OFF」: 操作音は出力されない。				

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定