

利用に応じた設定に変える(各種設定)

[太字: お買い上げ時の設定]

設定する項目	設定		
案内出力スピーカー ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定する	設定する を選ぶ	「左前」 「右前+左前」 「右前」	完了 を選ぶ
E T C 設定	ACCオン時 カード未挿入警告	「する」: 車のエンジンをかけた(またはACCをONにした)とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「しない」: カードの差し忘れ警告を案内しない。	完了 を選ぶ
	ルート設定時 カード未挿入警告	「する」: 有料道路を通るルートが探索されたときに、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「しない」: カードの差し忘れ警告を案内しない。	
ランチャーメニュー表示 (P.40)	「センサー」: 地図画面表示中、アプローチセンサー(P.12)に手を近づけるとランチャーメニューが表示される。 「ボタン」: 地図画面に LAUNCHER が表示され、選ぶとランチャーメニューが表示される。		
ボタンLED色	設定する を選ぶ	設定したい色を選ぶ [お買い上げ時の設定: 1]	完了 を選ぶ
ブルーイルミネーション	設定する を選ぶ	「常時ON」: 常に点灯する。 「操作時ON」: ボタンを押したときだけ点灯する。 「OFF」: 点灯しない。	完了 を選ぶ
その他(続き) モーションコントロール	操作ガイド表示	「する」: フリック/ドラッグによるオーディオ操作のガイドを表示する。 「しない」: ガイドを表示しない。	
	トークバック	「する」: フリック/ドラッグにより行った操作を音声で案内する。 「しない」: 音声で案内しない。	
	スワイプイン操作 ● 左/右それぞれ設定できます。	設定する を選ぶ	左または右の 設定する を選び、 設定する オーディオを選んだあと、 完了 を選ぶ ・ AM ・ FM ・ デジタルTV ・ DISC ・ 交通情報 ・ iPod/USB ・ HDMI ・ VTR ・ SD動画再生 ・ MEMORY MUSIC お買い上げ時の設定 左: デジタルTV 右: MEMORY MUSIC
音楽データの初期化	初期化する を選ぶ	「はい」: 録音した全てのデータを消去する。 「いいえ」: 各種設定画面に戻る。	
システムの初期化 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。	初期化する を選ぶ	「はい」: 本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・ 登録ポイント ・ 迂回メモリー ・ ルート ・ 音楽データ ・ 走行軌跡 ・ 全ての設定内容 「いいえ」: 各種設定画面に戻る。	

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 2 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- 3 **初期状態**を選ぶ
- 4 **はい**を選ぶ
● 各種設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化(P.162)を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。

下記の項目をお買い上げ時の状態に戻すには

- 3D地図表示設定
- 到着予想時刻表示
- ランドマーク 走行中呼出ジャンル
- 車両情報設定
- カメラスケール表示

- 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の**変更する**を選ぶ(P.158~161)
- 2 (カメラスケール表示のみ)**調整**を選ぶ
- 3 **初期状態**を選ぶ