

電源・共通		
	内容	ページ
音 声	ステレオのとき左右の音が逆になる	
	スピーカーコードの接続を確認してください。	取付説明書
	左右前後のいずれかの音が出ない	
	バランス/フェーダーの音量バランスを確認してください。	128
	各コードの接続を確認してください。	取付説明書
	音が悪い(音がとぶ)	
	DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。	181
	本機の取り付けを確認してください。 ●角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書
	雑音が出る	
	携帯電話などを本機から離してください。	—
アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。	取付説明書	

ナビゲーション		
	内容	ページ
表 示	VICS情報が表示されない(FM VICS)	
	VICSを放送している放送局を受信しているか確認してください。	86
	FMの電波が弱い。 ●障害物(トンネルやビル影など)のない場所に移動してください。 ●電波の強い周波数の放送局を選局してください。	— 86
	地図情報の保持時間(約30分)が過ぎた。 ●新しい情報を再度受信するまでお待ちください。	—
	VICSのサービス外の地図を表示している。 ●VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。	—
	ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。	取付説明書
	VICS情報が表示されない(電波・光ビーコン/DSRC) ※別売のVICSビーコンユニット/DSRC車載器が必要です。	
	VICSビーコンユニット/DSRC車載器の取り付け状態が悪く受信できない。 ●上に物を置かないでください。 ●極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 ●取り付け位置や接続を確認してください。	— — 取付説明書
	電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、受信できない場合があります。 ●お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	おでかけ旅ガイド検索時、おでかけスポット/おでかけプランが表示されない	
SDメモリーカードの指定のフォルダにデータが保存されているか確認してください。	58	
SDメモリーカードにおでかけスポット/おでかけプランのデータを50件以上保存している。 ●不要なファイルを消去してください。	—	
動 作	●登録ポイントが登録されない ●設定が変更されない ●探索したルートが消去された	
	操作のあと、すぐに電源を切った。 ●再度操作してください。	—
	戻るを選んででも、前の画面に戻らない	
	画面によっては、戻るを選んででも前の画面に戻らない場合があります。	—
	地図画面上でフリック/ドラッグ以外の操作ができない	
	フリック/ドラッグ操作でスクロール中は、画面上でそれ以外の操作はできません。 ●約1秒間何も操作せずに、地図モード画面になってから操作してください。	—
	●地図画面上でフリック/ドラッグによる地図スクロールができない ●地図画面上でピンチによる縮尺の切り換えができない	
	オーディオ操作モードになっている。 ●地図操作モードに切り換えてください。	46
	ブルーイルミネーションが点滅して起動しない	
	本体が低温状態になると、起動しません。 ●常温になり起動するまでお待ちください。	11