

こんなメッセージが出たときは	
	内 容
た	地図SDHCメモリーカードが挿入されていません
	地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。
	地図データが読めません 地図SDHCメモリーカードをご確認ください
	地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。
	地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。
	ディスクをお確かめください
	ディスクが汚れている、裏返しになっている。
	ディスクが音楽用でない、録音されていない。
	ディスクにキズが付いている。
	再生できないディスクを使用している。(P.182) ●ディスクを確認してください。
は	電源を入れ直してください
	アンプに異常が発生した。 ●いったんエンジンを切り、もう一度エンジンをかけてください。
	配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください
	正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。
	本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
	DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
	受信できません (0020)
	地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。
	受信できません (E202)
	地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。
ま	受信できません (E203)
	地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。
	放送休止のチャンネルを見ている。
	本機は12 V車専用です 24 V車には使用できません 事故・故障の原因となりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください
	DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
	目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします
	出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000 km以上になっている。 ●目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。

こんなメッセージが出たときは	
	内 容
ま	モーターアンテナ車に設定されています オーディオOFF中はVICS情報は受信しません
	車両情報設定で、モーターアンテナ車に設定されています。 ●オーディオをOFFにするたびに表示されます。 以降「非表示」を選ぶと、次回オーディオをOFFにしても表示されなくなります。
	モーターアンテナ車に設定されていません オーディオOFF中もVICS情報を受信します モーターアンテナの場合はアンテナが下がりません ご注意ください
	車両情報設定で、モーターアンテナ車に設定されていません。 ●オーディオをOFFにするたびに表示されます。 以降「非表示」を選ぶと、次回オーディオをOFFにしても表示されなくなります。
	B B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください
	miniB-CASカードの挿入方向を間違えている。または使用できないカードが挿入されている。 ●付属のminiB-CASカードを正しく挿入してください。(P.18)
	I iPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください
	ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。 接続している機器に異常がないことを確認してください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
	S SDメモリーカードをご確認ください
	本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。(P.28、29) SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.28) SDメモリーカードから取得可能なファイル件数を超過しました ファイルの取得を中断します おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超過している。 ●不要なファイルを消去してください。
V	●VICSの文字情報を受信していません ●VICSの図形情報を受信していません
	VICS情報がない。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ●VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。
記号	⊗ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

## ■万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。  
●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。