

安全上のご注意 6

はじめに P.10

使用上のお願い..... 10
 各部のなまえとはたらき 12
 タッチパネルの操作について 14
 基本操作・準備(確認・調整)..... 15
 取り付け・配線の確認 19
 初期設定をする..... 21
 ステアリングスイッチの設定をする 23
 メニュー画面の操作 24
 オプションボタンを設定する 28
 セキュリティの設定をする 29

ナビゲーション P.30

地図の紹介 32
 地図の見かた 36
 ランチャーメニューで操作する 40
 ルート・案内・地図・VICSをアレンジする
 (ストラダチューン) 42
 地図の操作 44
 行き先までのルートを作るには 52
 行き先を探す 54
 ルートを探索する..... 58
 全ルート図から設定・確認する..... 59
 ルートを編集する..... 61
 ルートを保存する..... 63
 ルート探索について..... 64
 ルート案内中に..... 66
 地点を登録する(登録地) 70
 VICS情報を見る..... 74

オーディオ P.80

オーディオの基本操作..... 82
 テレビを見る 84
 ラジオを聞く 91
 交通情報を聞く 92
 ディスクを再生する..... 93
 BLUETOOTH Audioを再生する 99
 SDメモリーカードに音楽CDを
 録音する 100
 本機で録音した音楽データを再生する 102
 本機で録音した音楽データを編集する 103
 SDメモリーカード・
 USBメモリーを再生する 110
 iPodを再生する 114
 音質・音場を調整する
 (オーディオチューン) 117
 映像を調整する..... 121
 現在地画面にオーディオ映像を
 表示する 122

BLUETOOTH® P.124

BLUETOOTH対応機器を
 本機に登録する 126
 BLUETOOTH対応機器を
 手動で本機と接続する..... 128
 BLUETOOTH対応機器の
 詳細情報を見る 130
 本機の本体情報を見る 131
 ハンズフリーで通話する 132
 おでかけナビサポート ここいこ♪
 (スマートフォン連携)..... 136
 スマートフォンをリモコンとして使う
 (スマートフォン連携)..... 137

その他 P.139

■ その他の機能
 ecoドライブ機能を使う 140
 メンテナンス情報を設定する 141
 地図更新について 142
 バージョンアップする 144
 ■ 別売品
 別売品と組み合わせて使う 144
 ■ 設定
 利用に応じた設定に変える 154
 ■ 困ったとき
 よくあるお問い合わせ 160
 故障かな!? 161
 ■ 必要なとき
 文字入力のしかた 173
 ディスクについて 174
 お手入れ 177
 SDメモリーカード・
 USBメモリーについて 178
 データ作成時の留意点 179
 BLUETOOTHについて 182
 言語コード一覧表 183
 ナビゲーションシステムとは 184
 VICSについて 186
 地図ソフトについて 188
 市街地図の収録エリア 192
 ジャンル一覧 194
 さくいん 196
 商標などについて 200
 ソフトウェア、およびオープンソースソフト
 ウェアについて 202
 仕 様 204
 保証とアフターサービス 206