

# メニュー画面の操作

## ツートップメニューに表示させる項目を変更する

### オーディオメニューの並びを変更する

- 1 オーディオメニュー (P.24) から  
[ ] を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から  
入れ換えたい項目を選ぶ  
例：  
「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップ  
メニューに表示するには  
① TV を選ぶ  
② FM/AM を選ぶ



- **AUDIO 初期化**  
オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**  
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



オーディオショートカットとして  
ツートップメニューに表示されます。

### 目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー (P.25) から  
[ ] を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から  
入れ換えたい項目を選ぶ  
例：  
「名称」のかわりに「履歴」をツートップ  
メニューに表示するには  
① 名称 を選ぶ  
② 履歴 を選ぶ



- **目的地初期化**  
目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**  
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



目的地ショートカットとして  
ツートップメニューに表示されます。

## メニューの背景色を変更する

- 1 カスタマイズ画面 (P.26) から  
背景 を選ぶ



- 2 背景色を選ぶ



- 選んだ背景色に設定されます。  
[お買い上げ時の設定: 白]