

地図の紹介

市街地図



建物の形まで、詳細に表示されます。
(一部地域のみ)



3D表示に切り換える(P.46)と、建物が
立体的に表示されます。

広域地図



道路を線で表した、シンプルな地図が
表示されます。

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。
- 標高地図を表示「する」に設定されている場合は、縮尺を5 km~100 kmに切り換えると標高地図が表示されます。

* 1 「50 m市街地図を表示」(P.155)の設定により地図画面表示が変わります。

- ・「する」: 縮尺が50 mのときに、市街地図が表示されます。[お買い上げ時の設定]
- ・「しない」: 縮尺が50 mのときに、広域地図が表示されます。

標高地図



衛星写真のようなリアルな地図が表示
されます。

- 標高地図色が「季節連動」に設定されている場合は、季節に連動して、地図の色が切りわります。(P.154)
- 3Dでの表示はできません。
- 表示する/しないの設定→P.154

案内図表示



■方面看板

一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき方向の矢印が表示されます。

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.156)



■ルート情報

ルート案内時、道路名・交差点の名称、進むべき方向、距離などが表示されます。
高速道路走行中は、自動的にハイウェイマップに切り換わります。

- ▲ ▼: スクロール
- 現在区間: 現在の区間に戻る
- 表示する/しないの設定→P.156



■ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。
SA・PA・IC・JCT・料金所の名称、自車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- ▲ ▼: スクロール
- 現在区間: 現在の区間に戻る
- SA/PA: SA・PAのみを表示
- 詳: SA・PA・料金所の詳細な情報を表示
- ルート情報の表示が「しない」に設定された状態で、ハイウェイモードの表示を「しない」に設定すると、ハイウェイマップは表示されません。(P.156)
- SA・PAに近づくと、SA/PA情報表示が表示されます。(P.47)

SA・PAの施設情報が表示されます。