

地図の紹介

拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合があります。

一般道路では



- 交差点拡大図
交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。
 - 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 表示する/しないの設定→P.156



- 側道拡大図
側道のある分岐点で表示されます。
 - 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図の表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.156)



- リアル3D表示
複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。
 - 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 表示する/しないの設定→P.156



- ハイウェイ入口案内
都市高速の入口付近で表示されます。
 - 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図の表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.156)

- 補助地図
- 地図スクロール(P.44)と向きの切り換えができます。(P.46)

高速道路では



- ジャンクションビュー
高速道路や主要有料道路を走行中に、ジャンクションまでの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。
 - 約2 km手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 表示する/しないの設定→P.156



- SA・PA入口案内
SA・PAが経由地または目的地に設定されている場合は、高速道路や主要有料道路を走行中に、SA・PAまでの距離と進入方向が表示されます。
 - 約2 km手前から
 - JCTビューの表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.156)



- ETCレーン案内
料金所手前でレーン拡大図が表示されます。
 - 約2 km手前から
 - 表示する/しないの設定→P.155※表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには



- 消去するには
補助地図 (P.34) から▶️を選ぶ
 - 拡大図が消去されます。
- 再表示するには
現在地画面 (P.38) から◀️を選ぶ
 - 拡大図が表示されます。